

Artikelnummer	Bezeichnung1
6AV1132-0CA10	BEDIENFELD OP1-220/5 (K)
6AV1132-0DA10	BEDIENFELD OP1-240/5
6AV1132-0DB10	BEDIENFELD OP1-240/8
6AV1142-0BA10	TEXTANZEIGE TD1-220/5
6AV1142-0DB10	TEXTANZEIGE TD1-240/8
6AV1142-1DA10	TEXTANZEIGE TD2-240/5
6AV1142-1DB10	TEXTANZEIGE TD2-240/8
6AV1202-0AA00	SPEICHERMODUL 256KB FUER CP 527
6AV1202-0BA00	SPEICHERMODUL 256KB FUER CP 527
6AV1242-0AB00	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR
6AV1242-0AB10	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR
6AV1901-0AE01	TASTATUR-STROMVERSORG. TSV 525
6AV1902-0AA00	TASTENFELD TF1
6AV1902-0AB00	TASTENFELD TF2
6AV1902-0AC00	TASTENFELD TF3
6AV1902-0EA40	TEXTSPEICHER FUER TD1/OP1
6AV1902-0EC40	TEXTSPEICHER FUER TD1/OP1
6AV1902-0FA00	TASTENFELDRAHMEN TR 1
6AV1903-0BC01	RAM-CARD, 2 MBYTE
6AV1942-0AD10	AKKU FUER TD1/TD2-240, OP1-240
6AV1942-0AD20	AKKU FUER TD1-220, OP1-220
6AV3010-1DK00	TEXTANZEIGE TD 10/220-5
6AV3010-1EL00	TEXTANZEIGE TD 10/240-8
6AV3017-1NE30-0AX0	TEXTANZEIGE TD17
6AV3020-1EL00	TEXTANZEIGE TD 20/240-8
6AV3078-1BX00	SERVICEPAKET FUER TD10 UND TD20
6AV3503-1DB10	OPERATOR PANEL OP3
6AV3505-1FB00	OPERATOR PANEL OP5/A1
6AV3505-1FB01	OPERATOR PANEL OP5/A1
6AV3505-1FB12	OPERATOR PANEL OP5/A2
6AV3515-1EB00	OPERATOR PANEL OP15/A
6AV3515-1EB01	OPERATOR PANEL OP15/A
6AV3515-1EB30	OPERATOR PANEL OP15/A1
6AV3515-1EB30-1AA0	OPERATOR PANEL OP15/A1
6AV3515-1EB32	OPERATOR PANEL OP15/A2
6AV3515-1EB32-1AA0	OPERATOR PANEL OP15/A2
6AV3515-1EK30	OPERATOR PANEL OP15/A1-VF
6AV3515-1EK30-1AA0	OPERATOR PANEL OP15/A1-VF
6AV3515-1EK32	OPERATOR PANEL OP15/A2-VF
6AV3515-1EK32-1AA0	OPERATOR PANEL OP15/A2-VF
6AV3515-1MA00	OPERATOR PANEL OP15/B
6AV3515-1MA01	OPERATOR PANEL OP15/B
6AV3515-1MA11	OPERATOR PANEL OP397
6AV3515-1MA20	OPERATOR PANEL OP15/C1
6AV3515-1MA20-1AA0	OPERATOR PANEL OP15/C1
6AV3515-1MA22	OPERATOR PANEL OP15/C2
6AV3515-1MA22-1AA0	OPERATOR PANEL OP15/C2
6AV3515-1MA30	OPERATOR PANEL OP15/C1
6AV3515-1MA32	OPERATOR PANEL OP15/C2
6AV3520-1DK00	OPERATOR PANEL OP20/220-5
6AV3520-1EL00	OPERATOR PANEL OP20/240-8
6AV3525-1EA01-0AX0	OPERATOR PANEL OP25
6AV3525-1EA41-0AX0	OPERATOR PANEL OP25
6AV3525-1EA41-0AX1	OPERATOR PANEL OP25
6AV3535-1FA01-0AX0	OPERATOR PANEL OP35
6AV3535-1FA01-1AX0	OPERATOR PANEL OP35
6AV3535-1FA01-1AX1	OPERATOR PANEL OP35
6AV3535-1FA41-0BX0	OPERATOR PANEL OP35

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6AV3535-1FA41-0BX1	OPERATOR PANEL OP35
6AV3535-1TA01-0AX0	OPERATOR PANEL OP35
6AV3535-1TA41-0BX0	OPERATOR PANEL OP35
6AV3535-1TA41-0BX1	OPERATOR PANEL OP35
6AV3571-1FF01	TASTEN-BESCHRIFTUNGSSTREIFEN
6AV3571-1FX00	SERVICEPAKET FUER OP5/OP15
6AV3572-1AB10	TASTENMODUL TM 1
6AV3572-1AB20	TASTENMODUL MIT 24 TASTEN
6AV3572-1AB51	DIREKTTASTENMODUL
6AV3572-1AB61	DIREKTTASTENMODUL
6AV3572-1AE10	TASTENMODULRAHMEN MR20
6AV3572-1AF00	TASTEN-BESCHRIFTUNGSSTREIFEN
6AV3572-1AX00	SERVICEPAKET FUER OP20
6AV3572-2FM00	LC-DISPLAY (MONOCHROM) F. OP25
6AV3573-1AL00	SV-PLATINE MIT 2 INVERTERN
6AV3573-1FR00	LCD-DISPLAY (S/W) FUER OP35
6AV3573-1FR10	LCD-DISPLAY (FARBE) FUER OP35
6AV3573-1FR20	LCD-DISPLAY (FARBE) FUER OP35
6AV3573-1FR30	LCD-DISPLAY 10,4" (S/W)
6AV3573-2AT00	ERSATZHINTERLEUCHTUNG
6AV3574-1FB11	DIREKTTASTENMODUL FUER OP45
6AV3607-1JC00-0AX0	OPERATOR PANEL OP7/PP
6AV3607-1JC00-0AX1	OPERATOR PANEL OP7/PP
6AV3607-1JC20-0AX0	OPERATOR PANEL OP7/DP
6AV3607-1JC20-0AX1	OPERATOR PANEL OP7/DP
6AV3607-1JC30-0AX1	OPERATOR PANEL OP7/DP12
6AV3617-1JC00-0AX0	OPERATOR PANEL OP17/PP
6AV3617-1JC00-0AX1	OPERATOR PANEL OP17/PP
6AV3617-1JC20-0AX0	OPERATOR PANEL OP17/DP
6AV3617-1JC20-0AX1	OPERATOR PANEL OP17/DP
6AV3617-1JC30-0AX1	OPERATOR PANEL OP17/DP12
6AV3627-1JK00-0AX0	OPERATOR PANEL OP27
6AV3627-1LK00-1AX0	OPERATOR PANEL OP27
6AV3627-1NK00-0AX0	TOUCH PANEL TP27-6
6AV3627-1NK00-2AX0	TOUCH PANEL TP27-6
6AV3627-1QK00-0AX0	TOUCH PANEL TP27-6
6AV3627-1QK00-2AX0	TOUCH PANEL TP27-6
6AV3627-1QL00-0AX0	TOUCH PANEL TP27-10
6AV3627-1QL01-0AX0	TOUCH PANEL TP27-10
6AV3637-1LL00-0AX0	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1LL00-0AX1	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1LL00-0BX0	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1LL00-0FX1	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1ML00-0BX0	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1ML00-0CX0	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1ML00-0FX0	OPERATOR PANEL OP37
6AV3637-1PL00-0AX0	TOUCH PANEL TP37
6AV3671-3AF00	FRONTPLATTE FUER
6AV3671-3AF10	TASTATURBAUGRUPPE FUER
6AV3671-3AF20	ELEKTRONIKBOX FUER
6AV3672-1CA01	DIREKTTASTENMODUL
6AV3672-1CA11	CPI 1 (CONTROL PANEL INTERFACE)
6AV3672-1CD10	HINTERLEUCHTUNGSROEHRE
6AV3673-1CA00	DIREKTTASTENMODUL
6AV3673-1CA01	DIREKTTASTENMODUL FUER
6AV3673-1CA10	CPI 1 (CONTROL PANEL INTERFACE)
6AV3673-1CA11	CPI 1 (CONTROL PANEL INTERFACE)
6AV3673-1CA30	CPI 2 (CONTROL PANEL INTERFACE)

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6AV3673-1CA31	CPI 2 (CONTROL PANEL INTERFACE)
6AV3673-1CD00	HINTERLEUCHTUNGSROEHRENSET
6AV3673-1CD10	HINTERLEUCHTUNGSROEHRENSET
6AV3673-1CD20	FLOPPY-DISK LAUFWERK
6AV3673-1CD21	FLOPPY-DISK LAUFWERK (LANG)
6AV3673-1CD30	FESTPLATTENLAUFWERK
6AV3688-3AA03-0AX0	PUSH BUTTON PANEL PP7
6AV3688-3CD13-0AX0	PUSH BUTTON PANEL PP17 I
6AV3688-3ED13-0AX0	PUSH BUTTON PANEL PP17 II
6AV3970-1XB00-0AA0	SCHNITTSTELLENMODUL
6AV3970-1XB10-0AA0	SCHNITTSTELLENMODUL
6AV3970-1XB31-0AA0	SCHNITTSTELLENMODUL
6AV3971-0NA03-0EA0	SPEICHERMODUL FUER OP20, 256 KB
6AV3971-0PA05-0EA0	SPEICHERMODUL FUER OP30-SM
6AV3971-1BA01-0CA0	SPEICHERMODUL FUER TD10
6AV3971-1BA01-0DA0	SPEICHERMODUL FUER TD10
6AV3971-1BA02-0CA0	SPEICHERMODUL FUER TD10
6AV3971-1BA02-0DA0	SPEICHERMODUL FUER TD10
6AV3971-1BA03-0CA0	SPEICHERMODUL FUER TD10
6AV3971-1BA03-0DA0	SPEICHERMODUL FUER TD10
6AV3971-1CA01-0CA0	SPEICHERMODUL FUER TD20
6AV3971-1CA01-0DA0	SPEICHERMODUL FUER TD20
6AV3971-1CA02-0CA0	SPEICHERMODUL FUER TD20
6AV3971-1CA02-0DA0	SPEICHERMODUL FUER TD20
6AV3971-1CA03-0CA0	SPEICHERMODUL FUER TD20
6AV3971-1CA03-0DA0	SPEICHERMODUL FUER TD20
6AV3971-1NA01-0CA0	SPEICHERMODUL FUER OP20
6AV3971-1NA01-0DA0	SPEICHERMODUL FUER OP20
6AV3971-1NA02-0CA0	SPEICHERMODUL FUER OP20
6AV3971-1NA02-0DA0	SPEICHERMODUL FUER OP20
6AV3971-1NA03-0CA0	SPEICHERMODUL FUER OP20
6AV3971-1NA03-0DA0	SPEICHERMODUL FUER OP20
6AV3971-1PA04-1AA0	SPEICHERMODUL FUER OP30
6AV3971-1PA05-1AA0	SPEICHERMODUL FUER OP30
6AV3971-1PA13-0AA0	SPEICHERMODUL FUER OP30
6AV3971-1XD03-0AB0	SPEICHERMODUL FUER OP30 V2.03
6AV4010-1AA00-0AA0	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP526-3
6AV4010-1AA10-0AA0	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP526-3
6AV4012-0AA10-0AB0	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR
6AV5073-1AK00-0AA0	FUNKTIONSTASTATUR F. OP30/MP30
6AV5073-1AL00-0AA0	SYSTEMTASTATUR F. OP30/MP30
6AV5073-1AS00-0AA0	SCHLUESSEL FUER
6AV5541-0FC20-0DA0	GRACIS OP40-SM
6AV5541-0FC20-1DA0	GRACIS OP40-SM
6AV5541-0FC20-2DA0	GRACIS OP40-SM
6AV5573-1AA00-0AA0	EXTERNES FLOPPY - LAUFWERK 3,5"
6AV5573-1AB00-0AA0	INTERNES FLOPPY-LAUFWERK 3,5"
6AV5573-1AF00-0AA0	SYSTEMTASTATUR (40 TASTEN)
6AV5573-1AG00-0AA0	FUNKTIONSTASTATUR (16 TASTEN)
6AV5573-1AJ20-0AA0	FESTPLATTE 85 MB
6AV5573-1AK00-0AA0	LUEFTERZEILE F. IW30/OP40/OP50
6AV5573-1AL00-0AA0	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
6AV5573-1AQ00-0AA0	CPU-PLATINE FUER IW30(386SX)
6AV5573-1AR00-0AA0	VGA-GRAFIKKARTE SMMI1 FUER IW30
6AV5573-1AR10-0AA0	VGA-GRAFIKKARTE SMMI1 FUER IW30
6AV5573-1AS00-0AA0	GEHAEUSE INCL. KUMABOARD,
6AV5574-0AA00-0AA0	ADAPTER OP40/CP48X GRACIS
6AV5574-0AB00-0AA0	CPU-PLATINE FUER OP40-SM(486SX)

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6AV5574-1AJ30-0AA0	FESTPLATTE 3,5" 170 MB
6AV5574-1AM00-0AA0	INVERTER FUER IW30, OP50-LCD
6AV5574-1AP00-0AA0	ERWEITERUNGSPANEL F.IW30/OP50
6AV5574-1AQ00-0AA0	CPU-PLATINE FUER OP50 (486DX)
6AV5574-1AR00-0AA0	VGA-GRAFIKKARTE SMMI1 FUER OP50
6AV5574-1AR10-0AA0	VGA-GRAFIKKARTE SMMI1 FUER OP50
6AV5574-1AT00-0AA0	PUFFERBATTERIE F.OP40/OP50/IW30
6AV6542-0AB15-1AX0	SIMATIC MP270
6AV6542-0AC15-2AX0	SIMATIC MP270
6AV6542-0AD15-2AX0	SIMATIC MP270
6AV6542-0AE15-2AX0	SIMATIC MP270
6AV6542-0AF15-2AX0	SIMATIC MP270
6AV6542-0AG10-0AX0	SIMATIC MP270B TASTEN
6AV6542-0BB15-2AX0	SIMATIC PANEL OP170B
6AV6542-0CA10-0AX0	SIMATIC OP270 6"
6AV6542-0CC10-0AX0	SIMATIC OP270 10"
6AV6542-0DA10-0AX0	SIMATIC MULTIPANEL MP370
6AV6545-0AA15-2AX0	SIMATIC TOUCH PANEL TP070
6AV6545-0AG10-0AX0	SIMATIC MP270B TOUCH
6AV6545-0AH10-0AX0	SIMATIC MP270B 6" TOUCH
6AV6545-0BA15-2AX0	SIMATIC TOUCHPANEL TP170A
6AV6545-0BB15-2AX0	SIMATIC TOUCHPANEL TP170B MONO
6AV6545-0BC15-2AX0	SIMATIC TOUCHPANEL TP170B COLOR
6AV6545-0CA10-0AX0	SIMATIC TP270 6"
6AV6545-0CC10-0AX0	SIMATIC TP270 10"
6AV6545-0DA10-0AX0	SIMATIC MULTIPANEL MP370
6AV6545-0DB10-0AX0	SIMATIC MULTIPANEL MP370
6AV6545-4BA16-0CX0	SIMATIC MOBILE PANEL 170
6AV6545-4BB16-0CX0	SIMATIC MOBILE PANEL 170
6AV6545-4BC16-0CX0	SIMATIC MOBILE PANEL 170
6AV6545-5EA20-0BJ0	MP370 TOUCH
6AV6545-5EA20-0BN0	MP370 TOUCH
6AV6545-5EA20-0CD0	MP370 12" TOUCH
6AV6640-0CA01-0AX0	SIMATIC TOUCHPANEL TP170MICRO
6AV6640-0CA11-0AX0	SIMATIC TOUCH PANEL TP 177MICRO
6AV6641-0CA01-0AX0	SIMATIC OPERATORPANEL OP77B
6AV6642-0AA11-0AX0	SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A
6AV9010-1BA00	PROZESSBEDIENTASTATUR PBT10
6AV9010-1FA00	PROZESSBEDIENTASTATUR PBT10
6AV9020-1DB00	PROZESSBEDIENTASTATUR PBT20
6AV9040-1CB10	PROZESSBEDIENTASTATUR PBT40
6AV9070-1AA00	TASTATUR-SV TSV241
6AV9070-1AC00	BEDIENKANALVERLAENGERUNG
6AV9070-1AD00	BEDIENKANALVERLAENGERUNG
6ED1052-1CC00-0BA2	LOGO! 24, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1CC00-0BA3	LOGO! 24, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1CC00-0BA4	LOGO! 24, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1FB00-0BA2	LOGO! 230RC, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1FB00-0BA3	LOGO! 230RC, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1FB00-0BA4	LOGO! 230RC, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1HB00-0BA2	LOGO! 24RC, LOGIC MODULE, DISPLAY
6ED1052-1HB00-0BA3	LOGO! 24RC, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1HB00-0BA4	LOGO! 24RC, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1052-1MD00-0BA2	LOGO! 12/24RC, LOGIKMODUL, DISPL.
6ED1052-1MD00-0BA3	LOGO! 12/24RC, LOGIKMODUL, DISPL.
6ED1052-1MD00-0BA4	LOGO! 12/24RC, LOGIKMODUL, DISPL.
6ED1052-2CC00-0BA3	LOGO! 240, LOGIKMODUL,
6ED1052-2CC00-0BA4	LOGO! 240, LOGIKMODUL,

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ED1052-2FB00-0BA2	LOGO! 230RCO, LOGIKMODUL,
6ED1052-2FB00-0BA3	LOGO! 230RCO, LOGIKMODUL,
6ED1052-2FB00-0BA4	LOGO! 230RCO, LOGIKMODUL,
6ED1052-2HB00-0BA2	LOGO! 24RCO, LOGIKMODUL,
6ED1052-2HB00-0BA3	LOGO! 24RCO (AC), LOGIKMODUL,
6ED1052-2HB00-0BA4	LOGO! 24RCO (AC), LOGIKMODUL,
6ED1052-2MD00-0BA2	LOGO! 12/24RCO, LOGIKMODUL
6ED1052-2MD00-0BA3	LOGO! 12/24RCO, LOGIKMODUL
6ED1052-2MD00-0BA4	LOGO! 12/24RCO, LOGIKMODUL
6ED1053-1BB00-0BA2	LOGO! 12RCL, LOGIKMODUL, DISPL.
6ED1053-1CA00-0BA2	LOGO! 24L, LOGIKMODUL, DISPLAY
6ED1053-1FB00-0BA2	LOGO! 230RCL,LOGIKMODUL,DISPLAY
6ED1053-1FH00-0BA2	LOGO! 230RCLB11,LOGIKMOD.,DISP.
6ED1053-1HB00-0BA2	LOGO! 24RCL, LOGIKMODUL, DISPL.
6ED1053-1HH00-0BA2	LOGO! 24RCLB11,LOGIKMOD.,DISPL.
6ED1055-1CB00-0BA0	LOGO! DM8 24 ERWEITERUNGSMODUL,
6ED1055-1CB10-0BA0	LOGO! DM16 24 ERWEIT.-MODUL,
6ED1055-1FB00-0BA1	LOGO! DM8 230R ERWEIT.-MODUL,
6ED1055-1FB10-0BA0	LOGO! DM16 230R ERWEIT.-MODUL,
6ED1055-1HB00-0BA0	LOGO! DM8 24R ERW.-MODUL,
6ED1055-1MA00-0BA0	LOGO! AM2 ERWEITERUNGSMODUL,
6ED1055-1MB00-0BA1	LOGO! DM8 12/24R ERW.-MODUL,
6ED1055-1MD00-0BA0	LOGO! AM2 PT100 ERWEIT. MODUL,
6ED1055-1NB10-0BA0	LOGO! DM16 24R ERW.-MODUL,
6ED1056-1BA00-0AA0	LOGO! PROGRAMMODUL GELB
6ED1056-4BA00-0AA0	LOGO! PROGRAMMODUL ROT
6ED1056-5CA00-0BA0	LOGO! MEMORY CARD
6EP8106-0AC20	SIMATIC DP, ERSATZTEIL
6EP8106-0HA01	SIMATIC DP, ERSATZTEIL
6EP8106-0HB01	SIMATIC DP, ERSATZTEIL
6ES5_318-8MC13	S5-100U: ET200 Anschaltung
6ES5_430-7LA11	S5-115U: Digitaleingabe 32 x 24V DC
6ES5090-8MA01	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-90U
6ES5090-8ME11	SIMATIC S5,
6ES5095-8FA01	SIMATIC S5, TEILGERAET ZUR
6ES5095-8FA02	SIMATIC S5, TEILGERAET ZUR
6ES5095-8FB01	SIMATIC S5, TEILGERAET ZUR
6ES5095-8MA01	SIMATIC S5,
6ES5095-8MA02	SIMATIC S5
6ES5095-8MA03	SIMATIC S5,
6ES5095-8MA04	SIMATIC S5,
6ES5095-8MA05	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MB01	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MB02	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MB03	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MB04	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MC01	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MC02	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MC03	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MD01	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MD02	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8MD03	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8ME01	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8ME02	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5095-8ME03	SIMATIC S5,KOMPAKTGERAET S5-95U
6ES5100-8MA02	SIMATIC S5, CPU 100
6ES5101-8UA13	SIMATIC S5, ZG 101U
6ES5101-8UB13	SIMATIC S5, ZG 101U

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5101-8UC11	SIMATIC S5, EG 101U
6ES5101-8UC21	SIMATIC S5, EG 101U
6ES5101-8UC31	SIMATIC S5, EG 101U
6ES5101-8UU13	SIMATIC S5, ZG 101U
6ES5101-8UX11	SIMATIC S5, EG 101U
6ES5102-8MA02	SIMATIC S5, CPU 102
6ES5103-8MA02	SIMATIC S5, CPU 103
6ES5103-8MA03	SIMATIC S5, CPU 103
6ES5135-3UA00	SIMATIC S5, ZG 135U
6ES5135-3UA42	SIMATIC S5, ZG 135U
6ES5155-3UA00	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET 155U
6ES5183-3UA00	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5183-3UA13	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5183-3UA22	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5184-3UA00	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5184-3UA11	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5184-3UA21	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5185-3UA00	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5185-3UA13	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5185-3UA23	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5185-3UA33	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5185-3UA43	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5187-5UA11	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSGERAET
6ES5188-3UA00	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UA12	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UA22	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UA32	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UA52	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UH31	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UH41	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5188-3UH51	SIMATIC S5, ZENTRALGERAET
6ES5240-1AA21	SIMATIC S5, IP 240
6ES5240-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP240,
6ES5241-1AA12	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5241-1AB12	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5241-1AC12	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5241-1AD12	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5241-1AE12	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5241-1AF12	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5241-3DA12	SIMATIC S5, IP 241 USW
6ES5241-5AA21	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP241,
6ES5242-1AA13	SIMATIC S5, IP 242
6ES5242-1AA32	SIMATIC S5, IP 242 A
6ES5242-1AA41	SIMATIC S5, IP 242B
6ES5242-1AU11	SIMATIC S5, UMSETZER 24V/5V
6ES5242-5AB11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP242A/B
6ES5243-1AA11	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1AA12	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1AA13	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1AB11	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1AB12	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1AC11	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1AC12	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5243-1BA11	SIMATIC S5, ANALOGBAUGR. IP 243
6ES5244-3AA22	SIMATIC S5, IP 244
6ES5244-3AB31	SIMATIC S5, IP 244B
6ES5244-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP244,
6ES5245-1AA12	SIMATIC S5, VENTILANST. IP 245

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5245-1AB12	SIMATIC S5, VENTILANST. IP 245
6ES5246-4UA31	SIMATIC S5, IP 246
6ES5246-4UA41	SIMATIC S5, IP 246
6ES5246-4UB11	SIMATIC S5, IP 246
6ES5246-4UB21	SIMATIC S5, IP 246
6ES5246-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP246,
6ES5247-4UA31	SIMATIC S5, POSITIONIERB. IP247
6ES5247-4UA41	SIMATIC S5, POSITIONIERB. IP247
6ES5247-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP247,
6ES5252-3AA13	SIMATIC S5, REGELUNGSB. IP 252
6ES5256-3AA11	ANSCHALTUNG AS 256
6ES5256-3AA21	ANSCHALTUNG AS 256
6ES5256-3AB11	ANSCHALTUNG AS 256
6ES5256-3AB21	ANSCHALTUNG AS 256
6ES5260-4UA11	SIMATIC S5, REGELUNGSBGR. IP260
6ES5261-4UA11	SIMATIC S5, DOSIERBAUGR. IP 261
6ES5262-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP262,
6ES5262-8MA12	SIMATIC S5, REGELUNGSB. IP 262
6ES5262-8MA13	SIMATIC S5, REGELUNGSB. IP 262
6ES5262-8MB12	SIMATIC S5, REGELUNGSB. IP 262
6ES5262-8MB13	SIMATIC S5, REGELUNGSB. IP 262
6ES5263-8MA11	SIMATIC S5, IP 263
6ES5263-8MA12	SIMATIC S5, IP 263
6ES5263-8MA13	SIMATIC S5, IP 263
6ES5264-8MA11	SIMATIC S5, IP 264
6ES5264-8MA12	SIMATIC S5, IP 264
6ES5265-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP265,
6ES5265-8MA01	SIMATIC S5, HIGH SPEED
6ES5266-5AA11	SIMATIC S5, PROJEKT.SW IP266,
6ES5266-8MA11	SIMATIC S5, POSITIONIERB. IP266
6ES5267-8MA11	SIMATIC S5, POSITIONIERB. IP267
6ES5271-1AB11	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5271-1AC11	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5271-1AD11	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5271-1AE11	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5271-1AF11	SIMATIC S5, DIG. WEGERF. IP 241
6ES5281-4UA12	SIMATIC S5, IP 281
6ES5281-4UB12	SIMATIC S5, STECKMODUL FUER
6ES5281-4UP12	SIMATIC S5, IP 281
6ES5288-4UA11	SIMATIC S5, IP 288
6ES5300-3AB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 300
6ES5300-5AB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 301
6ES5300-5CA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 300
6ES5300-5LB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 300
6ES5301-3AB13	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 301
6ES5301-5CA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 301
6ES5302-3KA11	SIMATIC S5, EG-ANSCHALTUNG 302
6ES5304-3UA11	SIMATIC S5, EG-ANSCHALTUNG 304
6ES5304-3UB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 304
6ES5304-3UR11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 304
6ES5305-7LA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 305
6ES5305-7LB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 305
6ES5306-7LA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 306
6ES5307-0MM11	SIMATIC S5, LWL-MEDIENMODUL
6ES5307-3UA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 307
6ES5308-3UA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 308
6ES5308-3UB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM308-B
6ES5308-3UC11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM308-C

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5308-3UC21	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM308-C
6ES5310-3AB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 310
6ES5311-3KA11	SIMATIC S5, ZG-ANSCHALTUNG 311
6ES5312-3AB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5312-3AB12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5312-3AB31	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5312-3AB32	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5312-5CA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5312-5CA21	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5312-5CA22	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 312
6ES5313-3AA12	SIMATIC S5,
6ES5314-3UA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 314
6ES5314-3UH12	SIMATIC S5, ZG-ANSCHALTUNG 314
6ES5314-3UR11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM314R
6ES5315-8MA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 315
6ES5316-8FA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 316F
6ES5316-8MA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 316
6ES5317-3UA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 317
6ES5318-3UA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 318
6ES5318-8MA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG 318
6ES5318-8MB11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM318-B
6ES5318-8MB12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM318-B
6ES5318-8MB13	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM318-B
6ES5318-8MC11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM318-C
6ES5318-8MC12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM318-C
6ES5324-3UA12	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 324
6ES5324-3UR11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG IM 324R
6ES5330-8MA11	SIMATIC S5, DIAGNOSEBAUGR. 330
6ES5336-0AB11	SIMATIC S5, TEXTANZEIGEGER. 336
6ES5340-3KA11	SIMATIC S5-150, SPEICHERBAUGR. 340
6ES5340-3KB42	SIMATIC S5, SPEICHERBAUGR. 340
6ES5341-3AA11	SIMATIC S5, ANSCHALTUNG 341
6ES5350-3KA21	SIMATIC S5, SPEICHERBAUGR. 350
6ES5355-3UA11	SIMATIC S5, SPEICHERBAUGR. 355
6ES5372-1AA61	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 372
6ES5373-1AA21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 373
6ES5373-1AA41	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 373
6ES5373-1AA61	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 373
6ES5373-1AA81	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 373
6ES5374-0AA11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 374
6ES5374-0AB11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 374
6ES5374-1FJ21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-1KG11	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-1KH21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-1KJ11	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-1KK21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2AH21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2AJ21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2AK21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2AL21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2FH21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2FL21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2FL22	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2FP21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2FP22	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2FS21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2KG21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2KH21	SIMATIC S5, MEMORY CARD

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5374-2KK21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2KL21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5374-2KM21	SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5375-0LA15	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LA21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LA71	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LC11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LC21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LC31	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LC41	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LC61	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LD11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LD21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-0LD31	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-1LA15	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-1LA21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-1LA41	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-1LA61	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-1LA71	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-8LA12	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-8LC11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5375-8LC21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 375
6ES5376-1AA11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 376
6ES5376-1AA21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 376
6ES5376-1AA31	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 376
6ES5377-0AA11	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0AA21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0AA32	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0AA41	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0AB21	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0AB31	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0AB41	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0BA31	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5377-0BB41	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL 377
6ES5380-7AA11	SIMATIC S5, ZEITBAUGRUPPE 4 x T
6ES5380-7AA12	SIMATIC S5, ZEITBAUGRUPPE 4 x T
6ES5380-8MA11	SIMATIC S5, ZEITBAUGRUPPE 380
6ES5385-8MA11	SIMATIC S5, ZAEHLERBAUGR. 385A
6ES5385-8MB11	SIMATIC S5, ZAEHLERBAUGR. 385B
6ES5390-0UA11	SIMATIC S5, TEXTDISPLAY TD 390
6ES5393-0UA15	OPERATOR PANEL OP393-III
6ES5400-7AA13	SIMATIC S5-110, Digital Eingabe 8 x 24V DC
6ES5401-7AA13	SIMATIC S5-110, Digital Eingabe 8 x 24V DC
6ES5410-7AA11	SIMATIC S5, DIGITAL AUSGABE 8 x 24V DC / 2A
6ES5415-7AB21	SIMATIC S5, DIGITAL-AUSGABE 8x 230V AC
6ES5417-7AA11	SIMATIC S5, RELAISBAUGRUPPE 8 x A, 30V DC
6ES5417-7AA21	SIMATIC S5, RELAISBAUGRUPPE 8 x A, 230V AC / 5A
6ES5418-8MB11	SIMATIC S5, KOMPAKTSTATION
6ES5418-8ME11	SIMATIC S5, ET 200K
6ES5420-3BA11	SIMATIC S5, DIGITAL EINGABE
6ES5420-4UA13	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 420
6ES5420-4UA14	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 420
6ES5420-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 420
6ES5420-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 420
6ES5421-8MA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 421
6ES5422-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 422
6ES5430-2BA11	SIMATIC S5,ELEKTRONIKMODUL 32DE
6ES5430-4UA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5430-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-4UA13	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-4UA14	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-7LA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-8MB11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-8MC11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5430-8MD11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 430
6ES5431-2BA11	SIMATIC S5,ELEKTRONIKMODUL 16DE
6ES5431-2CA11	SIMATIC S5, ET 200C MIT 8 DE,
6ES5431-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 431
6ES5431-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 431
6ES5431-8FA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 431
6ES5431-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 431
6ES5431-8MC11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 431
6ES5431-8MD11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 431
6ES5432-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 432
6ES5432-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 432
6ES5433-3BA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 433
6ES5433-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 433
6ES5434-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 434
6ES5434-7LA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 434
6ES5435-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 435
6ES5435-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 435
6ES5435-7LB11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 435
6ES5435-7LC11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 435
6ES5436-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 436
6ES5436-4UB12	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 436
6ES5436-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 436
6ES5436-7LB11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 436
6ES5436-7LC11	SIMATIC S5, DIGITALEINGABE 436
6ES5437-8EA12	SIMATIC S5, EX-DIGITALEING. 437
6ES5440-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 440
6ES5440-8MA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 440
6ES5440-8MA21	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 440
6ES5440-8MA22	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 440
6ES5441-4UA13	SIMATIC S5,DIGITALAUSGABE 441-4
6ES5441-4UA14	SIMATIC S5,DIGITALAUSGABE 441-4
6ES5441-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 441
6ES5441-7LA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 441
6ES5441-7LA13	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 441
6ES5441-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 441
6ES5450-8FA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 450
6ES5450-8FA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 450
6ES5450-8MB11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 450
6ES5450-8MD11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 450
6ES5451-2BA11	SIMATIC S5,ELEKTRONIKMODUL 16DA
6ES5451-2CA11	SIMATIC S5, ET 200C MIT 8 DA,
6ES5451-4UA12	SIMATIC S5,DIGITALAUSGABE 451-4
6ES5451-4UA13	SIMATIC S5,DIGITALAUSGABE 451-4
6ES5451-4UA14	SIMATIC S5,DIGITALAUSGABE 451-4
6ES5451-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 451
6ES5451-7LA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 451
6ES5451-7LA21	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 451
6ES5451-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 451
6ES5451-8MD11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 451
6ES5451-8MR12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 451
6ES5452-8MR11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 452

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5453-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 453
6ES5453-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 453
6ES5453-8MA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 453
6ES5454-2BA11	SIMATIC S5,ELEKTRONIKMODUL 16DA
6ES5454-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 454
6ES5454-4UA13	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 454
6ES5454-4UA14	SIMATIC S5,DIGITALAUSGABE 454-4
6ES5454-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 454
6ES5454-7LA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 454
6ES5454-7LB11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 454
6ES5455-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 455
6ES5455-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 455
6ES5456-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 456
6ES5456-4UB12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 456
6ES5456-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 456
6ES5456-7LB11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 456
6ES5457-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 457
6ES5457-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 457
6ES5457-8EA12	SIMATIC S5, DIG.AUSGABE 457-8E
6ES5458-2BR11	SIMATIC S5,ELEKTRONIKMODUL 8RA
6ES5458-4UA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5458-4UA13	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5458-4UC11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5458-7LA11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5458-7LA12	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5458-7LB11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5458-7LC11	SIMATIC S5, DIGITALAUSGABE 458
6ES5460-4UA12	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 460
6ES5460-4UA13	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 460
6ES5460-7LA12	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 460
6ES5460-7LA13	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 460
6ES5461-8MA11	SIMATIC S5, GRENZWERTBAUGR. 461
6ES5463-4UA12	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 463
6ES5463-4UA13	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 463
6ES5463-4UB12	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 463
6ES5464-8MA11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MA21	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MB11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MC11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MD11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8ME11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MF11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MF21	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5464-8MG11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 464
6ES5465-4UA12	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 465
6ES5465-4UA13	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 465
6ES5465-7LA12	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 465
6ES5465-7LA13	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 465-7
6ES5466-3LA11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 466
6ES5466-4UA11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 466
6ES5466-8MC11	SIMATIC S5, ANALOGEINGABE 466
6ES5467-8EA11	SIMATIC S5, EX-ANALOGEING. 467
6ES5467-8EE11	SIMATIC S5, EX-ANALOGEING. 467
6ES5467-8EF11	SIMATIC S5, EX-ANALOGEING. 467
6ES5470-4UA12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-4UA13	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-4UB12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-4UB13	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5470-4UC12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-4UC13	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-7LA12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-7LA13	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-7LB12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-7LB13	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-7LC12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-7LC13	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-8MA12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-8MB12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-8MC12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5470-8MD12	SIMATIC S5, ANALOGAUSGABE 470
6ES5477-8EC11	SIMATIC S5, ANALOGAUSGB. 477-8E
6ES5482-3BA11	SIMATIV S5, ???
6ES5482-4UA11	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5482-4UA20	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5482-7LA11	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5482-7LF11	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5482-7LF21	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5482-7LF31	SIMATIC S5, DIG.-EIN/AUSGABE 482
6ES5482-8MA12	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5482-8MA13	SIMATIC S5, DIG.EIN/AUSGABE 482
6ES5490-7LA11	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 490
6ES5490-7LA21	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 490
6ES5490-7LB11	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 490
6ES5490-7LB21	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 490
6ES5490-7LC11	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 490
6ES5490-7SA11	SIMATIC S5, SIMULATIONSSTECKER
6ES5490-7SA21	SIMATIC S5, SIMULATIONSSTECKER
6ES5490-8FB11	SIMATIC S5, SCHRAUBSTECKER 490
6ES5490-8MA03	SIMATIC S5, CRIMPSTECKER 490
6ES5490-8MA12	SIMATIC S5, CRIMPSTECKER 490
6ES5490-8MA13	SIMATIC S5, CRIMPSTECKER 490
6ES5490-8MB11	SIMATIC S5, SCHRAUBSTECKER ***
6ES5490-8MB21	SIMATIC S5, SCHRAUBSTECKER
6ES5491-0LB11	SIMATIC S5, ADAPTIONSKAPSEL
6ES5491-0LC11	SIMATIC S5, ADAPTIONSKAPSEL
6ES5491-0LD11	SIMATIC S5, ADAPTIONSKAPSEL
6ES5497-4UA12	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 497
6ES5497-4UB12	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 497
6ES5497-4UB22	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 497
6ES5497-4UB31	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 497
6ES5497-4UB42	SIMATIC S5, FRONTSTECKER 497
6ES5497-4UC11	SIMATIC, ENTRIEGELUNGSWERKZEUG
6ES5497-4UD11	SIMATIC S5, ADRESSENAUFKLEBER
6ES5497-4UL11	SIMATIC S5, LICHTLEITER
6ES5497-4UL21	SIMATIC S5, LICHTLEITER
6ES5497-7LA11	SIMATIC S5, BESCHRIFT.STREIFEN
6ES5497-8EA11	SIMATIC S5, EX(I)-TRENNWAND
6ES5497-8MA11	SIMATIC S5, ENTRIEGEL.WERKZEUG
6ES5497-8MB11	SIMATIC S5, BESCHRIFT.STREIFEN
6ES5498-1AA11	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL
6ES5498-1AA21	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL
6ES5498-1AA31	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL
6ES5498-1AA41	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL
6ES5498-1AA51	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL
6ES5498-1AA61	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL
6ES5498-1AA71	SIMATIC S5, MESSBEREICHSMODUL

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5498-1AB11	SIMATIC S5, KONTAKTSCHUTZMODUL
6ES5500-7AA11	SIMATIC S5, PG-Anschaltung
6ES5511-5AA14	SIMATIC S5, PG-ANSCHALTUNG 511
6ES5513-3LB11	SIMATIC S5, SPEICHERBAUGR. 513
6ES5513-3MB12	SIMATIC S5, CP 513
6ES5516-3UA11	SIMATIC S5, CP 516
6ES5521-8MA11	SIMATIC S5, CP 521
6ES5521-8MA21	SIMATIC S5, CP 521 SI
6ES5521-8MA22	SIMATIC S5, CP 521 SI
6ES5521-8MB11	SIMATIC S5, CP 521 BASIC
6ES5521-8MB12	SIMATIC S5, CP 521 BASIC
6ES5523-3UA11	SIMATIC S5, CP 523
6ES5524-3UA13	SIMATIC S5, CP 524
6ES5524-3UA15	SIMATIC S5, CP 524
6ES5525-3UA11	SIMATIC S5, CP 525
6ES5525-3UA21	SIMATIC S5, CP 525
6ES5526-3LA01	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 526
6ES5526-3LA11	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 526
6ES5526-3LA21	ERWEITERUNGSBAUGRUPPE CP 526
6ES5526-3LA22	ERWEITERUNGSBAUGRUPPE CP 526
6ES5526-3LB01	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 526
6ES5526-3LB11	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 526
6ES5526-3LF01	KOMMUNIKATIONSPROZ. CP 526-2
6ES5526-3LG01	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 526
6ES5526-3LG11	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 526
6ES5530-3LA12	SIMATIC S5, CP 530
6ES5530-7LA12	SIMATIC S5, CP 530
6ES5535-3LB11	SIMATIC S5, CP 535
6ES5535-8MA12	SIMATIC S5, CP 535
6ES5541-8AA11	SIMATIC S5, CP 541,
6ES5544-3UA11	SIMATIC S5, CP 544
6ES5544-3UB11	SIMATIC S5, CP 544B
6ES5552-3UA11	SIMATIC S5, CP 552
6ES5552-3UA21	SIMATIC S5, CP 552
6ES5580-0UA12	SIMATIC S5, CP 580
6ES5580-1UA12	SIMATIC S5, CP 580
6ES5580-2UA12	SIMATIC S5, CP 580
6ES5580-3UA12	SIMATIC S5, CP 580
6ES5580-4UA12	SIMATIC S5, CP 580
6ES5580-5UA12	SIMATIC S5, CP 580
6ES5581-0EA11	SIMATIC S5, CP 581 GRUNDBAUGRP.
6ES5581-0EB11	SIMATIC S5, CP 581-486
6ES5581-0EB12	SIMATIC S5, CP 581/486
6ES5581-0EC12	SIMATIC S5, CP 581/486
6ES5581-0ED12	SIMATIC S5, CP 581/486
6ES5581-0ED13	SIMATIC S5,CP581/486 GRUNDBAUGR
6ES5581-0ED14	SIMATIC S5, CP 581/486
6ES5581-0EE15	SIMATIC S5, CP 581/P5
6ES5581-0EE25	SIMATIC S5, CP 581/P5
6ES5581-0HA11	SIMATIC S5, CP 581
6ES5581-0HB11	SIMATIC S5, CP 581-486
6ES5581-0KA11	SIMATIC S5, CP 581
6ES5581-0RA12	SIMATIC S5, CP 581
6ES5581-1EA11	SIMATIC S5, CP 581 GRUNDBAUGRP.
6ES5581-1EB11	SIMATIC S5, CP 581-486
6ES5581-1EB12	SIMATIC S5, CP 581/486
6ES5581-1EC12	SIMATIC S5, CP 581/486
6ES5581-1EE15	SIMATIC S5, CP 581/P5

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5581-1EE25	SIMATIC S5, CP 581/P5
6ES5581-1HB11	SIMATIC S5, CP 581-486
6ES5581-3LA11	SIMATIC S5, CP 581, CP 581/486
6ES5581-4LA11	SIMATIC S5, CP 581, CP 581/486
6ES5581-5LA11	SIMATIC S5, CP 581
6ES5581-6LA11	SIMATIC S5, CP 581
6ES5605-0UA12	SIMATIC S5, PG 605
6ES5605-0UB12	SIMATIC S5, PG 605
6ES5615-0UA11	SIMATIC S5, PG 615
6ES5695-0AA11	SIMATIC S5, EPROM-PROGR.GERAET
6ES5700-0LA12	SIMATIC S5, CR 700-0LA
6ES5700-0LB11	SIMATIC S5, CR 700-0LB
6ES5700-1LA11	SIMATIC S5, CR 700-1
6ES5700-1LA12	SIMATIC S5, CR 700-1
6ES5700-2LA11	SIMATIC S5, CR 700-2
6ES5700-2LA12	SIMATIC S5, CR 700-2
6ES5700-2LA22	SIMATIC S5, CR 700-2F
6ES5700-2LB11	SIMATIC S5, CR 700-2
6ES5700-3LA12	SIMATIC S5, CR 700-3
6ES5700-8EA11	SIMATIC S5, EX(I)-BUSMODUL
6ES5700-8FA11	SIMATIC S5, BUSMODUL F. S5-90U,
6ES5700-8MA11	SIMATIC S5, BUSMODUL
6ES5700-8MA21	SIMATIC S5, BUSMODUL
6ES5700-8MA22	SIMATIC S5, BUSMODUL F. S5-90U,
6ES5700-8MB11	SIMATIC S5, ALARMBUSMODUL
6ES5700-8MB21	SIMATIC S5, ALARMBUSMODUL
6ES5701-0LA11	SIMATIC S5, ER 701-0
6ES5701-1LA11	SIMATIC S5, ER 701-1
6ES5701-1LA12	SIMATIC S5, ER 701-1
6ES5701-2LA12	SIMATIC S5, ER 701-2
6ES5701-3LA13	SIMATIC S5, ER 701-3
6ES5701-3LH11	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSRahmen
6ES5703-1BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-1
6ES5703-1BF01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-1
6ES5703-1CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-1
6ES5703-1CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-1
6ES5703-1CC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-1
6ES5703-1CC01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-1
6ES5703-2BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-2
6ES5703-2BF01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-2
6ES5703-2CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-2
6ES5703-2CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-2
6ES5703-2CC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-2
6ES5703-2CC01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-2
6ES5703-3CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-3
6ES5703-3CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-3
6ES5703-3CC01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-3
6ES5703-3CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-3
6ES5703-4CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-4
6ES5703-4CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-4
6ES5703-4CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-4
6ES5703-4CD21	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-4
6ES5703-5CC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-5
6ES5703-5CC01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-5
6ES5703-5CF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-5
6ES5703-5CF01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 703-5
6ES5704-2BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-2
6ES5704-3BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-3

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5704-3BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-3
6ES5704-3CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-3
6ES5704-4BB60	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-4
6ES5704-4BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-4
6ES5704-4CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-4
6ES5704-5BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 704-5
6ES5705-0AF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705
6ES5705-0BB20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705
6ES5705-0BB50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705
6ES5705-0BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705
6ES5705-2CC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-2
6ES5705-3CD21	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-3
6ES5705-4CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-4
6ES5705-5CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-5
6ES5705-5CC01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-5
6ES5705-5CD21	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-5
6ES5705-6BF01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-6
6ES5705-7CB01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-7
6ES5705-7CD21	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 705-7
6ES5705-8BF01	SIMATIC S5, STECKLEITUNG IP266-
6ES5706-1CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-1
6ES5706-2BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-2
6ES5706-2CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-2
6ES5706-2CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-2
6ES5706-3BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-3
6ES5706-3CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-3
6ES5706-3CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-3
6ES5706-4BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-4
6ES5706-4CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-4
6ES5706-5BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-5
6ES5706-5CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-5
6ES5706-6BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-6
6ES5706-6CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-6
6ES5706-6CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 706-6
6ES5707-1AA00	SIMATIC S5, BUSLEITUNG 707-1
6ES5707-2AA00	SIMATIC S5, BUSLEITUNG 707-2
6ES5707-3AA00	SIMATIC S5, BUSLEITUNG 707-3
6ES5707-4AA00	SIMATIC S5, BUSLEITUNG 707-4
6ES5710-0AE11	SIMATIC S5, BAUGRUPPENTR-GER
6ES5710-8MA11	SIMATIC S5, NORMPRIFULSCHIENE
6ES5710-8MA21	SIMATIC S5, NORMPRIFULSCHIENE
6ES5710-8MA31	SIMATIC S5, NORMPRIFULSCHIENE
6ES5710-8MA41	SIMATIC S5, NORMPRIFULSCHIENE
6ES5711-0AD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 711
6ES5712-8AF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 712
6ES5712-8BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 712
6ES5712-8BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 712
6ES5712-8CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 712
6ES5714-2AS01	SIMATIC S5, Y-ADAPTER F. CP 581
6ES5714-2AT01	SIMATIC S5, Y-ADAPTER F. CP 581
6ES5714-2AV01	SIMATIC S5, RGB-/VGA-ADAPTER
6ES5714-3CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3CC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3CC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3CE00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3CF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3CG30	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5714-3CJ00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3DB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5714-3DC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 714-3
6ES5721-0BB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0BB60	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0BC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0BJ00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CB20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CB60	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CE00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CG30	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0CJ00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0DB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-0DF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-0
6ES5721-4BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-4
6ES5721-4BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-4
6ES5721-4CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-4
6ES5721-4CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-4
6ES5721-5BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-5
6ES5721-5BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-5
6ES5721-5CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-5
6ES5721-5CD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 721-5
6ES5722-1BB00	SIMATIC S5, LWL-STECKLEITUNG
6ES5725-0AK00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725
6ES5725-0BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725
6ES5725-0BJ00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725
6ES5725-1AK00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725
6ES5725-2AC01	SIMATIC S5, ERWEITERUNGSKABEL
6ES5725-7BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725-7
6ES5725-7CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725-7
6ES5725-7CF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 725-7
6ES5726-0BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-0
6ES5726-0BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-0
6ES5726-1BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-1
6ES5726-1BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-1
6ES5726-1CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-1
6ES5726-1CF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-1
6ES5726-1DC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-1
6ES5726-5BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-5
6ES5726-5CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-5
6ES5726-8BC00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-8
6ES5726-8BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-8
6ES5726-8BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-8
6ES5726-8CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-8
6ES5726-8CB60	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 726-8
6ES5727-0AA11	SIMATIC NET, BUSLEITUNG 727-0
6ES5727-1BD20	SIMATIC NET, STECKLEITUNG 727-1
6ES5727-1CB00	SIMATIC NET, STECKLEITUNG 727-1
6ES5727-1CB50	SIMATIC NET, STECKLEITUNG 727-1
6ES5727-1CC00	SIMATIC NET, STECKLEITUNG 727-1

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5727-1CD20	SIMATIC NET, STECKLEITUNG 727-1
6ES5727-1CF00	SIMATIC NET, STECKLEITUNG 727-1
6ES5728-8MA11	SIMATIC S5, ERDUNGSKLEMME
6ES5730-8BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 730-8
6ES5730-8CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 730-8
6ES5731-0CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 731-0
6ES5731-1BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 731-1
6ES5731-1BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 731-1
6ES5731-1CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 731-1
6ES5731-6AG00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 731-6
6ES5731-7AG00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 731-7
6ES5734-1BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 734-1
6ES5734-2BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 734-2
6ES5734-2CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 734-2
6ES5734-2CC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 734-2
6ES5734-4AG00	SIMATIC S5, ADAPTERKABEL 734-4
6ES5734-5BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 734-5
6ES5734-5BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 734-5
6ES5735-1BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 735-1
6ES5735-2BD20	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 735-2
6ES5735-8BB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG
6ES5735-8BC50	SIMATIC S5, STECKLEITUNG
6ES5736-6BF00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 736-6
6ES5736-6CB00	SIMATIC S5, STECKLEITUNG 736-6
6ES5750-2AA11	SIMATIC S5,
6ES5750-2AA21	SIMATIC S5,
6ES5750-2AA31	SIMATIC S5,
6ES5750-2AB11	SIMATIC S5,
6ES5750-2AB21	SIMATIC S5,
6ES5750-2AB31	SIMATIC S5,
6ES5751-3AA12	SIMATIC S5, REMOTE-TERMINAL-
6ES5752-0AA12	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0AA22	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0AA23	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0AA42	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0AA43	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0AA53	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0AA62	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0LA12	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0LA22	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0LA23	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0LA42	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0LA52	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5752-0LA62	SIMATIC S5, SCHNITTSTELLENMODUL
6ES5753-2AA12	SIMATIC DP, SPC DEZ.PERIPHERIE
6ES5753-2AA22	SIMATIC DP, SPC DEZ.PERIPHERIE
6ES5753-2AA32	SIMATIC DP, SPC DEZ.PERIPHERIE
6ES5753-2AA42	SIMATIC DP, SPC DEZ.PERIPHERIE
6ES5755-2CA11	SIMATIC DP, BUSABSCHLUSSWIDER-
6ES5755-3AA11	SIMATIC NET,ABSCHLUSSWIDERSTAND
6ES5755-4AA11	SIMATIC NET, N-KOAXIALSTECKER
6ES5755-8CA11	SIMATIC S5, ADAPTERKABEL
6ES5760-0AA11	SIMATIC S5, ABSCHLUSS-STECKER
6ES5760-0AB11	SIMATIC S5, ABSCHLUSS-STECKER
6ES5760-0HA11	SIMATIC S5, ABSCHLUSS-STECKER
6ES5760-1AA11	SIMATIC S5, ABSCHLUSS-STECKER
6ES5760-2CA11	SIMATIC DP, STECKER
6ES5760-2CA21	SIMATIC S5, ET 200C

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5760-2CB11	SIMATIC DP, STECKER
6ES5762-2CA12	SIMATIC S5, PG-STECKDOSE
6ES5762-2CS11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNGS-
6ES5762-2CT11	SIMATIC DP, T-ANSCHLUSSTUECK
6ES5763-7LA11	SIMATIC S5, BRUECKENKAMM 763
6ES5776-7LA12	SIMATIC S5,
6ES5776-7LA13	SIMATIC S5,LEISTUNGSAusGABE 776
6ES5777-0BB01	SIMATIC S5, BUSKLEMME BT 777-0
6ES5777-0BC01	SIMATIC S5, BUSKLEMME BT 777-0
6ES5777-1BC01	SIMATIC S5, BUSKLEMME BT 777-1
6ES5777-8BC00	SIMATIC S5, BUSKLEMME BT 777-0
6ES5782-2MB11	SIMATIC S5, ET-200-HANDHELD
6ES5788-0LC11	SIMATIC S5, SIMULATIONSFELD 788
6ES5788-7LA11	SIMATIC S5, SIMULATIONSBAUGRP.
6ES5788-7LB11	SIMATIC S5, SIMULATIONSBAUGRP.
6ES5788-7LC11	SIMATIC S5, SIMULATIONSBAUGRP.
6ES5788-8MA11	SIMATIC S5, SIMULATIONSbGR. 788
6ES5788-8MK11	SIMATIC S5, SIMULATOR
6ES5816-0AA01	BETRIEBSSYSTEMMODUL F. OP396
6ES5816-0AA11	BETRIEBSSYSTEMMODUL FUER OP396
6ES5816-0AB11	BETRIEBSSYSTEMMODUL F. OP396
6ES5816-1AA21	SIMATIC S5, BETRIEBSSYSTEMMODUL
6ES5816-1BB21	SIMATIC S5, BETRIEBSSYSTEMMODUL
6ES5835-4SF11	SIMATIC S5, PARAMETR.SW COM PMC
6ES5835-6SC11	SIMATIC S5, PARAMETR.SW COM530,
6ES5835-8MD01	SIMATIC S5, SYSTEM-SW CP580/581
6ES5840-4SH01	SIMATIC S5, SPEICHERMODUL,
6ES5840-8NQ11	SIMATIC S5, STANDARD FB
6ES5840-8NR11	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5842-7CB01	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5842-7CB01-0KL1	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5845-7GP01	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5845-7GP01-0KL1	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5845-8DH12	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5848-6GC11	SIMATIC S5, STANDARD-FB F.CP516
6ES5848-6GC21	SIMATIC S5, STANDARD-FB F.CP516
6ES5848-7AA02	SIMATIC S5, STANDARD-FB GRUND-
6ES5848-7DA04	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5848-7DA04-0KL1	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5848-7DA04-0UG4	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5848-7EA01	SIMATIC S5, STANDARD-FB SIGNAL-
6ES5848-7EA01-0KL1	SIMATIC S5, STANDARD-FB SIGNAL-
6ES5848-7MA01	SIMATIC S5, STANDARD-FB F.IP243
6ES5848-7MT01	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5848-7MT01-0KL1	SIMATIC S5, STANDARD-FB
6ES5848-7UL01	SIMATIC S5, PMC-STANDARDbILDER,
6ES5848-7UL01-0UD3	SIMATIC S5, PMC-STANDARDbILDER,
6ES5848-7WL01	SIMATIC S5, PMC-MELDEFUNKTIONEN
6ES5848-7WL01-0UD3	SIMATIC S5, PMC-MELDEFUNKTIONEN
6ES5858-0AA11	SIMATIC S5, TK 858
6ES5864-0MA04	SIMATIC S5, STEP5-KLEINST.F.PC
6ES5864-0MA04-0UD3	SIMATIC S5, STEP5-KLEINST.F.PC
6ES5864-0MA04-0UG4	SIMATIC S5, STEP5-KLEINST.F.PC
6ES5864-0MA04-0UG6	SIMATIC S5, STEP5-KLEINST.F.PC
6ES5885-0UF11	SIMATIC S5, SIMULATION
6ES5886-2WQ01	SIMATIC S5, TOOLBOX PRODAVE
6ES5886-2WS01	SIMATIC S5, TOOLBOX PRODAVE WIN
6ES5886-4FF11	SIMATIC S5, PMCPRO PROJEKT.SW

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5886-4FF11-0UD3	SIMATIC S5, PMCPRO PROJEKT.SW
6ES5886-4FF21	SIMATIC S5, PMCPRO PROJEKT.SW
6ES5886-4FF21-0UD3	SIMATIC S5, PMCPRO PROJEKT.SW
6ES5886-4WF11	SIMATIC S5, PMCPRO/MS-WINDOWS
6ES5886-4WF21	SIMATIC S5, PMCPRO/MS-WINDOWS
6ES5886-8SL11	SIMATIC S5, PMCPRO/MS-WINDOWS
6ES5894-0MA04	SIMATIC S5, STEP 5-BASIS V7.2
6ES5894-0MA04-0UD3	SIMATIC S5, STEP 5-BASIS V7.2
6ES5894-0MA04-0UG4	SIMATIC S5, STEP 5-BASIS V7.2
6ES5894-0MA04-0UG6	SIMATIC S5, STEP 5-BASIS V7.2
6ES5894-0MA04-2UL0	SIMATIC S5, STEP 5-BASIS
6ES5894-0MA64-0UG5	SIMATIC S5, STEP 5-BASIS OPTION
6ES5894-1MA04	SIMATIC S5, PROJ./PROGR.-SW
6ES5894-1MA04-0UD3	SIMATIC S5, GRAPH 5/II UPGRADE
6ES5894-1MA04-0UG4	SIMATIC S5, PROJ./PROGR.-SW
6ES5894-1MA04-0UG6	SIMATIC S5, PROJ./PROGR.-SW
6ES5894-1MA04-2UL0	SIMATIC S5, GRAPH 5/II V7.0
6ES5895-0BS22	SIMATIC S5, BETRIEBSSYS.F.CP581
6ES5895-3SF15	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3SF25	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3SF35	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3SF55	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3SR13	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3SR23	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3ST11	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-3ST21	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-4SA11	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-4SA21	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-4SA31	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-4SP01	SIMATIC S5, PARAMETR.SW COM PP
6ES5895-5SW01	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6MF13	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6MF23	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6MF33	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6MF53	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6SC11	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6SC21	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6SC31	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6SC51	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6SE03	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5895-6SE03-0UG4	SIMATIC S5, PARAMETR.SW
6ES5897-2AB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-2AB21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-2AE11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.3
6ES5897-2AE11-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.3
6ES5897-2CB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-2CB21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-2DC11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.3
6ES5897-2DC21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.3
6ES5897-2DC31	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.3
6ES5897-2FB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.1
6ES5897-2KB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2KB11-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2KB21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2KB21-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2KB31	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2KC11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-2MB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5897-2MB21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR V0.4
6ES5897-2NB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2NB11-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2NB21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.6
6ES5897-2PF11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.3
6ES5897-2QA11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V1.0
6ES5897-2QA11-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V1.0
6ES5897-2QA21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V1.0
6ES5897-2QA21-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V1.0
6ES5897-2QA31	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V1.0
6ES5897-2UB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-2UE11	SIMATIC S5, PROGR.-BEISPIELE
6ES5897-2VD01	SIMATIC S5, TOOLBOX PRODAVE
6ES5897-3DC11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3DC21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3DC21-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3DC31	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3KB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3KB21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3KB21-0KL1	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3KB31	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-3QA11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-3QA21	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-3QA31	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.4
6ES5897-3QC11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.1
6ES5897-3WB11	SIMATIC S5, TREIBERPROGR. V0.2
6ES5897-8QA01	SIMATIC S5, BETRIEBSSYSTEMMODUL
6ES5897-8QF01	SIMATIC S5, BETRIEBSSYSTEMMODUL
6ES5900-7AA11	SIMATIC S5, 110A Zentralbaugruppe
6ES5900-7AB21	SIMATIC S5, 110A Zentralbaugruppe m. Puffer
6ES5900-7AC21	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGRUPPE M. PUFFER
6ES5910-0AA31	SIMATIC S5, EPROM 2KB
6ES5920-3UA12	SIMATIC S5, CPU 920
6ES5921-3UA12	SIMATIC S5, CPU 921
6ES5922-3UA11	SIMATIC S5, CPU 922
6ES5923-3UA11	SIMATIC S5, KOORDINATOR 923A
6ES5923-3UC11	SIMATIC S5, KOORDINATOR 923C
6ES5924-3SA12	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGR. 924
6ES5925-3KA12	SIMATIC S5-150, CPU 925
6ES5925-3SA11	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGR. 925
6ES5926-3KA12	SIMATIC S5-150, CPU 926
6ES5926-3SA12	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGR. 926
6ES5927-3KA12	SIMATIC S5-150, CPU 927
6ES5927-3SA12	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGR. 927
6ES5928-3UA11	SIMATIC S5, CPU 928
6ES5928-3UA12	SIMATIC S5, CPU 928
6ES5928-3UA21	SIMATIC S5, CPU 928A
6ES5928-3UB11	SIMATIC S5, CPU 928B
6ES5928-3UB12	SIMATIC S5, CPU 928B
6ES5928-3UB21	SIMATIC S5, CPU 928B
6ES5930 7AA11	SIMATIC S5-110, Stromversorgung 230V AC
6ES5930-7AA31	SIMATIC S5-110, Stromversorgung 24V DC
6ES5930-8MD11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 930
6ES5931-8MD11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 931
6ES5935-8ME11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 935
6ES5941-7UA13	SIMATIC S5, CPU 941
6ES5941-7UB11	SIMATIC S5, CPU 941 b
6ES5942-7UA12	SIMATIC S5, CPU 942 A

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES5942-7UB11	SIMATIC S5, CPU 942 b
6ES5942-7UF14	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGRUPPE
6ES5942-7UF15	SIMATIC S5, ZENTRALBAUGRUPPE
6ES5942-7UH11	SIMATIC S5, CPU 942H
6ES5943-7UA11	SIMATIC S5, CPU 943 A
6ES5943-7UA13	SIMATIC S5, CPU 943 A
6ES5943-7UA21	SIMATIC S5, CPU 943 A
6ES5943-7UA22	SIMATIC S5, CPU 943 A
6ES5943-7UB11	SIMATIC S5, CPU 943 b
6ES5943-7UB21	SIMATIC S5, CPU 943 b
6ES5944-7UA12	SIMATIC S5, CPU 944 A
6ES5944-7UA22	SIMATIC S5, CPU 944 A
6ES5944-7UB11	SIMATIC S5, CPU 944 b
6ES5944-7UB21	SIMATIC S5, CPU 944 b
6ES5945-7UA11	SIMATIC S5, CPU 945
6ES5945-7UA13	SIMATIC S5, CPU 945
6ES5945-7UA21	SIMATIC S5, CPU 945
6ES5945-7UA23	SIMATIC S5, CPU 945
6ES5946-3UA11	SIMATIC S5, CPU 946
6ES5946-3UA21	SIMATIC S5, CPU 946
6ES5946-3UA22	SIMATIC S5, CPU 946
6ES5946-3UR21	SIMATIC S5, CPU 946R
6ES5947-3UA11	SIMATIC S5, CPU 947
6ES5947-3UA21	SIMATIC S5, CPU 947
6ES5947-3UA22	SIMATIC S5, CPU 947
6ES5947-3UR21	SIMATIC S5, CPU 947R
6ES5948-3UA11	SIMATIC S5, CPU 948
6ES5948-3UA12	SIMATIC S5, CPU 948
6ES5948-3UA13	SIMATIC S5, CPU 948
6ES5948-3UA21	SIMATIC S5, CPU 948
6ES5948-3UA22	SIMATIC S5, CPU 948
6ES5948-3UA23	SIMATIC S5, CPU 948
6ES5948-3UR11	SIMATIC S5, CPU 948R
6ES5948-3UR12	SIMATIC S5, CPU 948R
6ES5948-3UR13	SIMATIC S5, CPU 948R
6ES5948-3UR21	SIMATIC S5, CPU 948R
6ES5948-3UR22	SIMATIC S5, CPU 948R
6ES5948-3UR23	SIMATIC S5, CPU 948R
6ES5948-3UR51	SIMATIC S5, CPU 948RL
6ES5948-3UR53	SIMATIC S5, CPU 948RL
6ES5951-4LB11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7LB14	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7LB21	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7LD11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7LD12	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7LD21	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7NB13	SIMATIC S5,STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7NB21	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7ND12	SIMATIC S5,STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7ND21	SIMATIC S5, PS 951F
6ES5951-7ND31	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7ND32	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7ND41	SIMATIC S5,STROMVERSORGUNG 951
6ES5951-7ND51	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 951
6ES5955-3LC14	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3LC41	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3LC42	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3LF12	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES5955-3LF41	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3LF42	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3LF44	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NA12	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NC13	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NC41	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NC42	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NF11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NF41	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-3NF42	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-5LB11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-5NB11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-7NC11	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG 955
6ES5955-7NC12	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG
6ES5956-0AA12	SIMATIC S5, 15V-MODUL
6ES5980-0AE11	SIMATIC S5, PUFFERBATTERIE
6ES5980-0CA11	SIMATIC S5, PUFFERBATTERIE LI
6ES5980-0DA11	SIMATIC S5, PUFFERBATTERIE
6ES5980-0MA11	SIMATIC S5, PUFFERBATTERIE
6ES5980-0NC11	SIMATIC S5, AUSTAUSCH-AKKU
6ES5980-3BC41	SIMATIC S5, SICHERUNG 10A FF
6ES5980-3BC51	SIMATIC S5, SICHERUNG 4A FF
6ES5980-3BC61	SIMATIC S5, SICHERUNG 3A F
6ES5981-0DA11	SIMATIC S5, LUFTLEITBLECH
6ES5981-0EA11	SIMATIC S5, STAUBFILTER
6ES5981-0EA41	SIMATIC S5, ERSATZFILTER
6ES5981-0FA11	SIMATIC S5, STAUBFILTERHALTER
6ES5981-0FA41	SIMATIC S5, FILTERHALTER
6ES5981-0GA11	SIMATIC S5, AUFBAUTEILE
6ES5981-0GB11	SIMATIC S5, AUFBAUTEILE
6ES5981-0HA11	SIMATIC S5, LUEFTERZEILE
6ES5981-0HA21	SIMATIC S5, LUEFTERZEILE
6ES5981-0HB11	SIMATIC S5, LUEFTERZEILE
6ES5981-0HB21	SIMATIC S5, LUEFTERZEILE
6ES5981-0JA11	SIMATIC S5, STAUBFILTER
6ES5981-0JB11	SIMATIC S5, STAUBFILTER
6ES5981-8MA11	SIMATIC S5, STECKERABDECKUNG
6ES5981-8MB11	SIMATIC S5,
6ES5982-3UA11	EINBAURAHMEN
6ES5982-3UB11	EINBAURAHMEN FUER OP396
6ES5982-4AA11	SIMATIC S5, LICHTGRIFFEL
6ES5983-0BA11	SIMATIC S5, ZWISCHENSTUECK 983
6ES5983-0UA11	EINBAURAHMEN FUER OP396
6ES5983-2AA11	SIMATIC S5, ANSCHLUSS-STECKER
6ES5983-2AB11	SIMATIC S5, ANSCHLUSS-STECKER
6ES5983-3AA11	SIMATIC S5, ANSCHLUSS-STECKER
6ES5984-1UA31	NETZGERAET MIT ADAPTER
6ES5984-1UA41	NETZGERAET MIT ADAPTER
6ES5984-1UB11	SIMATIC S5, ZWISCHENSTECKER 984
6ES5984-2UA11	NETZGERAET MIT ADAPTER
6ES5984-2UB11	NETZGERAET MIT ADAPTER
6ES5985-1AA11	SIMATIC S5, UV-LOESCHEINRICHT.
6ES5985-1BA21	SIMATIC S5, UV-LOESCHEINRICHT.
6ES5985-2MC11	SIMATIC S5, PROGRAMMIERADAPTER
6ES5986-0MA11	SIMATIC S5, TRANSPORTKOFFER
6ES5988-3LA11	SIMATIC S5, LUEFTEREINSCHUB
6ES5988-3LB11	SIMATIC S5, LUEFTERAUST.PAKET
6ES5988-3LB21	SIMATIC S5, LUEFTERAUST.PAKET

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7120-0AH00-0AA0	SIMATIC SC,TERMINALBLOCK TB16SC
6ES7120-0AH01-0AA0	SIMATIC SC,TERMINALBLOCK TB16SC
6ES7120-0AH50-0AA0	SIMATIC SC,TERMINALBLOCK
6ES7120-0BH01-0AA0	SIMATIC SC,TERMINALBLOCK TB16SC
6ES7120-0BH50-0AA0	SIMATIC SC,TERMINALBLOCK
6ES7120-1AH00-0AA0	SIMATIC SC, ZUSATZKLEMME
6ES7120-1BH00-0AA0	SIMATIC SC, ZUSATZKLEMME
6ES7120-2AH00-0AA0	SIMATIC SC, ZUSATZKLEMME
6ES7120-2BH00-0AA0	SIMATIC SC, ZUSATZKLEMME
6ES7121-1BB00-0AA0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODULE
6ES7121-1FA00-0AA0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7122-1BB00-0AA0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODULE
6ES7122-1BB10-0AA0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7122-1FA00-0AA0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7122-1HA01-0AA0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1FB00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1FB50-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1GB00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1GB10-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1GB50-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1GB60-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1JA00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7123-1JB00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7124-1FA00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7124-1GA00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7127-1BE00-0AB0	SIMATIC SC, ELEKTRONIKMODUL
6ES7131-0BH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7131-0BL00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7131-0BL10-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7131-0HF00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7131-1BH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BH01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BH10-0XB0	SIMATIC S7, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BH11-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BH12-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BL00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BL01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BL11-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1BL12-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-1EH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7131-4BB00-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4BB00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4BD00-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4BD00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4BD50-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4CD00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4EB00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7131-4RD00-0AB0	SIMATIC DP, 1 ELEKTRONIKMODUL
6ES7131-5RD00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0BH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0BH01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0BH10-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0BH11-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0BL00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0BL01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0GF00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0HF00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7132-0HH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-0HH01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7132-1BH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7132-1BH10-0XB0	SIMATIC S7, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7132-1BH11-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7132-1BL00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7132-1EH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7132-1JH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7132-4BB00-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4BB00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4BB30-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4BB30-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4BD00-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4BD30-0AA0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4HB00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-4HB10-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7132-5SB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BH01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BH10-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BL00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BN00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BN01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BN10-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0BN11-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0HH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-0HH01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7133-1BL00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7133-1BL01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7133-1BL10-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7133-1BL11-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7133-1EH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7133-1JH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKBLOCK
6ES7134-0HF00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-0HF01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-0KH00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-0KH01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4FB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4FB51-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4GB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4GB10-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4GB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4GB51-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4GB60-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4GB61-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4JB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4JB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4LB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4MB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4NB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-4NB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-5RB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-5RB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-5SB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-5SB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7134-5TB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7134-5TB50-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-0HF00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-0HF01-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-4GB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-4LB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-4LB01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-4MB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-4MB01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-5RB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7135-5TB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-1XL00-0XB0	SIMATIC SC, ANSCHALTUNG IM-SC
6ES7138-4AA00-0AA0	SIMATIC DP, 5 RESERVEMODULE
6ES7138-4AA10-0AA0	SIMATIC DP, 1 RESERVEMODUL
6ES7138-4CA00-0AA0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E
6ES7138-4CA50-0AB0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E
6ES7138-4CB00-0AB0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E
6ES7138-4CB10-0AB0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E
6ES7138-4CF00-0AB0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E F
6ES7138-4CF01-0AB0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E F
6ES7138-4CF40-0AB0	SIMATIC DP, POWERMODUL PM-E F
6ES7138-4DA00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DA01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DA02-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DA03-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DB01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DC00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DD00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DE00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DE01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DF00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DF10-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DG00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DH00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DJ00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4DK00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4FA00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4FA01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL
6ES7138-4GA00-0AB0	SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE
6ES7138-4HA00-0AB0	SIMATIC DP, DP-MASTERANSCHALT.
6ES7138-5EA00-0AA0	SIMATIC DP,
6ES7141-0BF00-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7141-1BD30-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7141-1BD31-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7141-1BF00-0AB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7141-1BF00-0XB0	SIMATIC S5/S7, BASISMODUL BM 141
6ES7141-1BF01-0AB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7141-1BF01-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 141
6ES7141-1BF01-1XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7141-1BF10-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 141
6ES7141-1BF10-1XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7141-1BF11-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 141
6ES7141-1BF12-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 141
6ES7141-1BF30-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7141-1BF30-0XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7141-1BF31-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7141-1BF40-0AB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7141-1BF40-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7141-1BF40-0XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7141-1BF41-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7141-3BF00-0XA0	SIMATIC DP, GRUNDMODUL BM 141
6ES7141-3BH00-0XA0	SIMATIC DP, GRUNDMODUL BM 141
6ES7142-0BF00-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7142-0BF01-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7142-0BF10-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7142-0BF11-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7142-1BD10-0XB0	SIMATIC S5/S7,BASISMODUL BM 142
6ES7142-1BD11-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 142
6ES7142-1BD11-1XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7142-1BD20-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 142
6ES7142-1BD20-1XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7142-1BD21-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 142
6ES7142-1BD22-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL BM 142
6ES7142-1BD30-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7142-1BD40-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7142-1BD40-0XB0	SIMATIC DP,ERWEITERUNGSMODUL
6ES7142-1BF30-0XA0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7142-3BF00-0XA0	SIMATIC DP, GRUNDMODUL BM 142
6ES7142-3BH00-0XA0	SIMATIC DP, GRUNDMODUL BM 142
6ES7143-0BL00-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7143-0BL10-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7143-1BF00-0AB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7143-1BF00-0XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7143-1BF30-0XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7143-2BH00-0AB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7143-2BH50-0AB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7143-3BH00-0XA0	SIMATIC DP, GRUNDMODUL BM 143
6ES7143-3BH10-0XA0	SIMATIC DP, GRUNDMODUL BM 143
6ES7144-0HF00-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7144-0KH00-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7144-1FB30-0XB0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7144-1FB31-0XB0	SIMATIC DP,ERWEITERUNGSMODUL
6ES7144-1GB31-0XB0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7144-1GB40-0XB0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7144-1GB41-0XB0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7144-1JB30-0XB0	SIMATIC S5/S7,ERWEITERUNGSMODUL
6ES7144-1JB31-0XB0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7145-0HF00-0XB0	SIMATIC S5/S7, ET 200C
6ES7145-1FB31-0XB0	SIMATIC DP, ERWEITERUNGSMODUL
6ES7145-1GB31-0XB0	SIMATIC DP,ERWEITERUNGSMODUL
6ES7147-1AA00-0XB0	SIMATIC S5/S7, BASISMODUL
6ES7147-1AA01-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL
6ES7147-1AA10-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL
6ES7147-2AA00-0XB0	SIMATIC DP, BASISMODUL
6ES7148-1CA00-0XB0	SIMATIC DP, POWERMODUL
6ES7148-1DA00-0XA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-MODUL
6ES7148-1EH00-0XA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE
6ES7148-1EH01-0XA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE
6ES7148-1EH10-0XA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE
6ES7148-1EH11-0XA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE
6ES7148-1FA00-0XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7148-1FA10-0XB0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7148-3FA00-0XB0	SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7151-1AA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AA01-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AA02-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AA02-4AB2	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AA03-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AB00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AB01-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1AB02-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1BA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-1CA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-2AA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-3AA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACEMODUL
6ES7151-7AA00-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 CPU FUER
6ES7151-7AA00-4AB2	SIMATIC DP, IM151-7 CPU FUER
6ES7151-7AA10-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 CPU FUER
6ES7151-7AB00-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 CPU FO FUER
6ES7151-7FA00-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 F-CPU FUER
6ES7153-1AA00-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-1AA01-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-1AA02-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-1AA03-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M
6ES7153-1AA82-0XB0	SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET200 M
6ES7153-1AA83-0XB0	SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET200 M
6ES7153-2AA00-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-2AA01-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-2AA02-0XB0	SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M
6ES7153-2AB00-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-2AB01-0XB0	SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M
6ES7153-2BA00-0XB0	SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M
6ES7153-2BB00-0XB0	SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M
6ES7153-3AA00-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7153-3AA01-0XB0	SIMATIC S7-300, ET 200M
6ES7156-0AA00-0XA0	SIMATIC S5/S7, FELDBUSKOPPLER
6ES7156-0AA01-0XA0	SIMATIC DP, FELDBUSKOPPLER
6ES7158-0AA00-0XA0	SIMATIC S5/S7, DEZ. PERIPHERIE
6ES7158-0AA01-0XA0	SIMATIC DP, DEZ. PERIPHERIE
6ES7158-0AC00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7158-0AD00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7158-0AD01-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7178-4BH00-0AE0	SIMATIC S7-300, INTERFACE MODUL
6ES7180-0AA00-0XA0	SIMATIC DP, MASTERMODUL IM180
6ES7181-0AA00-0AA0	SIMATIC DP, TESTGERAET BT200
6ES7181-0AA00-0XA0	SIMATIC S5/S7, IM 181
6ES7181-0AA01-0AA0	SIMATIC DP, BUSTESTER BT200
6ES7181-0AA01-0XA0	SIMATIC DP, IM 181
6ES7182-0AA00-0XA0	SIMATIC S5/S7, IM 182
6ES7182-0AA01-0XA0	SIMATIC DP, IM 182-1
6ES7183-0AA01-0XA0	SIMATIC DP, SLAVEMODUL
6ES7184-0AA00-0XA0	SIMATIC DP, SLAVEMODUL IM 184
6ES7192-0AA00-0AA0	SIMATIC SC, SCHIRMANSCHLUSSKL.
6ES7193-0CA10-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CA20-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CA30-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CA40-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CB10-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CB20-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CB30-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CB40-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7193-0CC10-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CD40-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0CE30-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-0DA00-0XA0	SIMATIC DP, SICHERUNGEN
6ES7193-0DB00-0XA0	SIMATIC DP, SICHERUNGEN
6ES7193-0DC00-0XA0	SIMATIC DP, SICHERUNGEN
6ES7193-1CH00-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-1CH10-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-1CH20-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-1CL00-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-1CL10-0XA0	SIMATIC DP, TERMINALBLOCK
6ES7193-1FH20-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FH30-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FH50-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FH60-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FL20-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FL30-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FL50-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-1FL60-0XA0	SIMATIC DP, ZUSATZKLEMME
6ES7193-4CA20-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CA30-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CA40-0AA0	SIMATIC DP,
6ES7193-4CA50-0AA0	SIMATIC DP,
6ES7193-4CA70-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CA80-0AA0	SIMATIC DP,
6ES7193-4CB00-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CB10-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CB20-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CB30-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CB60-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CB70-0AA0	SIMATIC DP, 5 TERMINALMODULE
6ES7193-4CC20-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CC30-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CC70-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CD20-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CD30-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CD70-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CE00-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CE10-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CE60-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CF40-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CF50-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CG20-0AA0	SIMATIC DP, 1 TERMINALMODUL
6ES7193-4CG30-0AA0	SIMATIC DP, 1 TERMINALMODUL
6ES7193-4CK20-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CK30-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-4CL20-0AA0	SIMATIC DP, 1 TERMINALMODUL
6ES7193-4CL30-0AA0	SIMATIC DP, 1 TERMINALMODUL
6ES7193-4GA00-0AA0	5 SCHIRMAUFLAGEELEMENTE FUER
6ES7193-4GB00-0AA0	5 SCHIRMKLEMMEN FUER ET 200S
6ES7193-4JA00-0AA0	SIMATIC DP, ERSATZTEIL
6ES7193-4KA00-0AA0	SIMATIC DP, ERSATZSICHERUNGEN
6ES7193-4KA10-0AA0	SIMATIC DP, ERSATZSICHERUNGEN
6ES7193-5CB00-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-5CB10-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-5DA00-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-5DB00-0AA0	SIMATIC DP, TERMINALMODUL
6ES7193-8LA00-0AA0	SIMATIC DP, LADEGERAET 230V

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7193-8LB00-0AA0	SIMATIC DP, LADEGERAET 110V
6ES7194-1AA00-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7194-1AA01-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7194-1AB00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1AB01-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1EA00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1FC00-0XA0	SIMATIC DP, STECKERPLATTE
6ES7194-1JA00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1JB00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1JB10-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1KA01-0XA0	SIMATIC DP, Y-ANSCHLUSSSTUECK
6ES7194-1KB00-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LA00-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LA01-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LB00-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LB01-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LC00-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LC01-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LD00-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-1LD01-0AA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7194-3AA00-0AA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSBLOCK
6ES7194-3AA00-0BA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSBLOCK
6ES7194-3JA00-0AA0	SIMATIC DP, VERSCHLUSSKAPPEN
6ES7194-5AA00-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7195-1BE00-0XA0	SIMATIC DP, STECKADAPTER
6ES7195-1JA00-0XA0	SIMATIC DP, ABDECKUNG F. BUSMODUL
6ES7195-1KA00-0XA0	SIMATIC DP, EX - TRENNWAND
6ES7195-7HA00-0XA0	SIMATIC DP, BUSMODUL F. ET 200M
6ES7195-7HB00-0XA0	SIMATIC DP, BUSMODUL F. ET 200M
6ES7195-7HC00-0XA0	SIMATIC DP, BUSMODUL F. ET 200M
6ES7195-7HD00-0XA0	SIMATIC DP, BUSMODUL F. ET 200M
6ES7195-7HD10-0XA0	SIMATIC DP, BUSMODUL F. ET 200M
6ES7195-7HG00-0XA0	SIMATIC S7, TRENNBUSMODUL
6ES7195-7KF00-0XA0	SIMATIC S7, TRENNBAUGRUPPE
6ES7197-1LB00-0XA0	SIMATIC S7, Y-KOPPLER
6ES7210-0AA00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 210
6ES7210-0BA00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 210
6ES7210-0CA00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 210
6ES7210-8XX00-6AA0	SIMATIC S7-200,
6ES7211-0AA20-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221
6ES7211-0AA21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221
6ES7211-0AA22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221
6ES7211-0BA20-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221
6ES7211-0BA21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221
6ES7211-0BA22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221
6ES7212-1AA00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1AA01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1AB20-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222
6ES7212-1AB21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222
6ES7212-1AB22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222
6ES7212-1BA00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1BA01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1BA10-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1BB20-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222
6ES7212-1BB21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222
6ES7212-1BB22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222
6ES7212-1CA00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1CA01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES7212-1DA01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1FA01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7212-1GA01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 212
6ES7214-1AC00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1AC01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1AD20-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1AD21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1AD22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1AD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1BC00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1BC01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1BC10-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1BD20-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1BD21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1BD22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1BD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224
6ES7214-1CC00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1CC01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1DC01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-1GC01-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 214
6ES7214-2AD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224XP
6ES7214-2BD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224XP
6ES7215-2AD00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 215
6ES7215-2BD00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 215
6ES7216-2AD00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 216
6ES7216-2AD21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226
6ES7216-2AD22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226
6ES7216-2AD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226
6ES7216-2AF21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226 XM
6ES7216-2AF22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226 XM
6ES7216-2BD00-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 216
6ES7216-2BD21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226
6ES7216-2BD22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226
6ES7216-2BD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226
6ES7216-2BF21-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226 XM
6ES7216-2BF22-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226 XM
6ES7221-1BF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1BF10-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1BF21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1BF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1BH22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1EF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1EF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7221-1JF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALEINGABE
6ES7222-1BD22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1BF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1BF21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1BF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1EF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1EF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1HD22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1HF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1HF21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7222-1HF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALAUSGABE
6ES7223-1BF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BF21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BH00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7223-1BH21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BH22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BL00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BL21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1BL22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1EF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1HF00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1HF21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1HF22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1PH00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1PH21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1PH22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1PL00-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1PL21-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7223-1PL22-0XA0	SIMATIC S7-200, DIGITALE E/A
6ES7231-0HC00-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-0HC21-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-0HC22-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-7PB21-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-7PB22-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-7PD20-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-7PD21-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7231-7PD22-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGEINGABE
6ES7232-0HB00-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGAUSGABE
6ES7232-0HB21-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGAUSGABE
6ES7232-0HB22-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGAUSGABE
6ES7235-0KD00-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGE E/A
6ES7235-0KD21-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGE E/A
6ES7235-0KD22-0XA0	SIMATIC S7-200, ANALOGE E/A
6ES7241-1AA22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODEM ERW.MODUL
6ES7253-1AA22-0XA0	SIMATIC S7-200, EM253
6ES7272-0AA00-4AA0	SIMATIC S7, TD 200 TEXT DISPLAY
6ES7272-0AA20-0YA0	SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY
6ES7272-0AA30-0YA0	SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY
6ES7272-1AA10-0YA0	SIMATIC S7-200, TD200C
6ES7274-1XF00-0XA0	SIMATIC S7-200,SIMULATOR MODUL
6ES7274-1XH00-0XA0	SIMATIC S7-200,SIMULATOR MODUL
6ES7274-1XK00-0XA0	SIMATIC S7-200,SIMULATOR MODUL
6ES7277-0AA20-0XA0	SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP
6ES7277-0AA21-0XA0	SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP
6ES7277-0AA22-0XA0	SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP
6ES7290-0AA00-0XA0	SIMATIC S7-200, BUSVERBINDER
6ES7290-2AA00-0XA0	SIMATIC S7-200, KLEMMENBLOCK
6ES7290-2BA00-0XA0	SIMATIC S7-200, KLEMMENBLOCK
6ES7290-2CA00-0XA0	SIMATIC S7-200, KLEMMENBLOCK
6ES7290-6AA20-0XA0	SIMATIC S7-200, VERLAENGERUNGS-
6ES7290-6BC50-0XA0	SIMATIC S7-200, VERLAENGERUNGS-
6ES7291-3AX00-0XA0	SIMATIC S7-200, FRONTKLAPPEN
6ES7291-3AX20-0XA0	SIMATIC S7-200, FRONTKLAPPENSET
6ES7291-3BX00-0XA0	SIMATIC S7-200, FRONTKLAPPEN
6ES7291-8BA00-0XA0	SIMATIC S7-200, BATTERIEMODUL
6ES7291-8BA20-0XA0	SIMATIC S7-200, BATTERIEMODUL
6ES7291-8GC00-0XA0	SIMATIC S7, SPEICHERMODUL
6ES7291-8GD00-0XA0	SIMATIC S7, SPEICHERMODUL
6ES7291-8GE20-0XA0	SIMATIC S7-200, SPEICHERMODUL
6ES7291-8GF23-0XA0	SIMATIC S7-200, SPEICHERMODUL
6ES7291-8GH23-0XA0	SIMATIC S7-200, SPEICHERMODUL
6ES7292-1AD20-0AA0	SIMATIC S7-200, ERSATZTEIL

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES7292-1AE20-0AA0	SIMATIC S7-200, ERSATZTEIL
6ES7292-1AF20-0AA0	SIMATIC S7-200, ERSATZTEIL
6ES7292-1AG20-0AA0	SIMATIC S7-200, ERSATZTEIL
6ES7292-3AX00-0XA0	SIMATIC S7-200, FRONTKLAPPEN
6ES7297-1AA20-0XA0	SIMATIC S7-200,
6ES7307-1AE04-0AB0	SIMATIC S7, Netzteil
6ES7312-1AD10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312
6ES7312-5AC00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 IFM
6ES7312-5AC01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 IFM
6ES7312-5AC02-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 IFM
6ES7312-5AC81-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 IFM
6ES7312-5AC82-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 IFM
6ES7312-5BD00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C
6ES7312-5BD01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C
6ES7313-1AD00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313
6ES7313-1AD01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313
6ES7313-1AD02-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313
6ES7313-1AD03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313
6ES7313-5BE00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C
6ES7313-5BE01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C
6ES7313-6BE00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP
6ES7313-6BE01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP
6ES7313-6CE00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 DP
6ES7313-6CE01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 DP
6ES7314-1AE01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-1AE02-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-1AE03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-1AE04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-1AE83-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-1AE84-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-1AF10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314
6ES7314-5AE00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM
6ES7314-5AE01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM
6ES7314-5AE02-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM
6ES7314-5AE03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM
6ES7314-5AE10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM
6ES7314-5AE83-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM
6ES7314-6BF00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP
6ES7314-6BF01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP
6ES7314-6CF00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP
6ES7314-6CF01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP
6ES7315-1AF00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315
6ES7315-1AF01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315
6ES7315-1AF02-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315
6ES7315-1AF03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315
6ES7315-2AF00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP
6ES7315-2AF01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP
6ES7315-2AF02-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP
6ES7315-2AF03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP
6ES7315-2AF82-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP
6ES7315-2AF83-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP
6ES7315-2AG10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP
6ES7315-6FF00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315F
6ES7315-6FF01-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315F
6ES7316-1AG00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 316
6ES7316-2AG00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 316-2DP
6ES7317-2AJ10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP,
6ES7317-2EJ10-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP,

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7317-6FF00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP,
6ES7317-6TJ10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP,
6ES7318-2AJ00-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 318-2 DP
6ES7321-1BH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BH02-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BH50-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BH81-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BH82-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1BL80-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1CH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1CH20-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1CH80-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1EH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1EH01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1FF00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1FF01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1FF10-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1FF81-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-7BH00-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-7BH01-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7321-7BH80-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE
6ES7322-1BF00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1BF01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE 8x 24V DC / 2A
6ES7322-1BH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1BH81-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1CF00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1CF80-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1EH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1EH01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1FF00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1FF01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1FF81-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1FL00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HF00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HF01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HF10-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HF20-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HF80-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HH00-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-1HH01-0AA0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-5FF00-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-5GH00-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-8BF00-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7322-8BF80-0AB0	SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE
6ES7323-1BH00-0AA0	SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
6ES7323-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
6ES7323-1BH80-0AA0	SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7323-1BH81-0AA0	SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
6ES7323-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
6ES7326-1BK00-0AB0	SIMATIC S7, DIGITALEINGABE
6ES7326-1RF00-0AB0	SIMATIC S7, DIGITALEINGABE
6ES7326-2BF00-0AB0	SIMATIC S7, DIGITALAUSGABE
6ES7326-2BF01-0AB0	SIMATIC S7, DIGITALAUSGABE
6ES7327-1BH00-0AB0	SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
6ES7328-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-300, FRONTTUER
6ES7331-1KF00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-1KF01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7HF00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7HF01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KB00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KB01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KB02-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KB81-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KB82-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KF00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KF01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7KF02-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7NF00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7NF10-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7PF00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7331-7PF10-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE
6ES7332-5HB00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-5HB01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-5HB81-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-5HD00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-5HD01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-7ND00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7332-7ND01-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABE
6ES7334-0CE00-0AA0	SIMATIC S7-300, ANALOGBAUGRUPPE
6ES7334-0CE01-0AA0	SIMATIC S7-300, ANALOGBAUGRUPPE
6ES7334-0KE00-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGBAUGRUPPE
6ES7334-0KE80-0AB0	SIMATIC S7-300, ANALOGBAUGRUPPE
6ES7336-1HE00-0AB0	SIMATIC S7, ANALOGEINGABE
6ES7338-4BC00-0AB0	SIMATIC S7-300, SIGNALBAUGRUPPE
6ES7338-4BC01-0AB0	SIMATIC S7-300, SIGNALBAUGRUPPE
6ES7338-7XF00-0AB0	SIMATIC S7-300, IQ-SENSE
6ES7340-1AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, CP 340
6ES7340-1BH00-0AE0	SIMATIC S7-300, CP 340
6ES7340-1CH00-0AE0	SIMATIC S7-300, CP 340
6ES7341-1AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341
6ES7341-1BH01-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341
6ES7341-1CH01-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341
6ES7350-1AH00-0AE0	SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPE
6ES7350-1AH01-0AE0	SIMATIC S7/M7, ZAEHLERBAUGRUPPE
6ES7350-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPE
6ES7350-1AH03-0AE0	SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPE
6ES7350-2AH00-0AE0	SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPE
6ES7351-1AH01-0AE0	SIMATIC S7-300,POSITIONIERBAUGR
6ES7352-1AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, NOCKENSTEUERW.,
6ES7352-5AH00-0AE0	SIMATIC S7-300, FM352-5
6ES7352-5AH10-0AE0	SIMATIC S7-300, FM352-5
6ES7355-0VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, REGELUNGSBAUGR.
6ES7355-1VH00-0AE0	SIMATIC S7-300, REGELUNGSBAU-
6ES7355-1VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, REGELUNGSBAUGR.

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7355-2CH00-0AE0	SIMATIC S7-300, TEMPERATUR
6ES7355-2SH00-0AE0	SIMATIC S7-300, TEMPERATUR-
6ES7356-4BM00-0AE0	SIMATIC M7-300,
6ES7356-4BN00-0AE0	SIMATIC M7-300,
6ES7360-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-300, ANSCHALTUNG
6ES7361-3CA01-0AA0	SIMATIC S7-300, ANSCHALTUNG
6ES7365-0BA01-0AA0	SIMATIC S7-300, ANSCHALTUNG
6ES7365-0BA81-0AA0	SIMATIC S7-300, ANSCHALTUNG
6ES7370-0AA01-0AA0	SIMATIC S7-300, DUMMYBAUGRUPPE
6ES7374-2XH01-0AA0	SIMATIC S7-300, SIMULATORBGR.
6ES7378-2AB00-0AC0	SIMATIC M7-300,
6ES7378-2AC00-0AC0	SIMATIC M7-300,
6ES7378-2BA00-0AC0	SIMATIC M7-300,
6ES7388-4BN00-0AC0	SIMATIC M7-300, CPU388-4
6ES7390-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, BUSVERBINDER
6ES7391-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-300, ERSATZTEIL
6ES7392-1AJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER
6ES7392-1AM00-0AA0	SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER
6ES7392-1BJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER
6ES7392-1BM01-0AA0	SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER
6ES7393-4AA10-0AA0	SIMATIC S7-300, LEITUNGSKAMMER
6ES7400-1JA00-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7400-1JA01-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7400-1TA00-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7400-1TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7400-2JA00-0AA0	SIMATIC S7-400H, BAUGR.TRAEGER
6ES7401-1DA01-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7401-2TA00-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7401-2TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, BAUGR.TRAEGER
6ES7403-1JA00-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7403-1JA01-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7403-1TA00-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7403-1TA01-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7405-0DA00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7405-0DA01-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7405-0KA00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7405-0KA01-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7405-0KR00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7405-0RA00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7405-0RA01-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0DA00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0DA01-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0KA00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0KA01-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0KR00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0RA00-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7407-0RA01-0AA0	SIMATIC S7-400, STROMVERSORGUNG
6ES7408-0TA00-0AA0	SIMATIC S7-400, KABELKANAL
6ES7408-1TA00-0XA0	SIMATIC S7-400, LUEFTERZEILE
6ES7408-1TA00-6AA0	SIMATIC S7-400,AUSTAUSCHLUEFTER
6ES7408-1TA00-7AA0	SIMATIC S7-400, STAUBFILTER
6ES7408-1TA01-0XA0	SIMATIC S7-400, LUEFTERZEILE
6ES7408-1TB00-0XA0	SIMATIC S7-400, LUEFTERZEILE
6ES7408-1TX00-6XA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7408-1XX00-6XA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7412-1XF00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1
6ES7412-1XF01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1
6ES7412-1XF02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES7412-1XF03-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1
6ES7412-1XF04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1
6ES7412-2XG00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2
6ES7412-2XG04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2
6ES7413-1XG00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 413-1
6ES7413-1XG01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 413-1
6ES7413-1XG02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 413-1
6ES7413-2XG00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 413-2 DP
6ES7413-2XG01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 413-2 DP
6ES7413-2XG02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 413-2 DP
6ES7414-1XG00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-1
6ES7414-1XG01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-1
6ES7414-1XG02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-1
6ES7414-2XG00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 DP
6ES7414-2XG01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 DP
6ES7414-2XG02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 DP
6ES7414-2XG03-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2
6ES7414-2XG04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2
6ES7414-2XJ00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 DP
6ES7414-2XJ01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 DP
6ES7414-3XJ00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3
6ES7414-3XJ04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3
6ES7414-4HJ00-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 414H
6ES7414-4HJ04-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 414H
6ES7416-1XJ00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-1
6ES7416-1XJ01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-1
6ES7416-1XJ02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-1
6ES7416-2FK02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416F-2
6ES7416-2FK04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416F-2
6ES7416-2XK00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2 DP
6ES7416-2XK01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2 DP
6ES7416-2XK01-0AB1	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL KIT
6ES7416-2XK02-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2
6ES7416-2XK04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2
6ES7416-2XL00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2 DP
6ES7416-2XL01-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2 DP
6ES7416-2XL01-0AB1	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL KIT
6ES7416-3XL00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3
6ES7416-3XL04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3
6ES7417-4HL00-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 417H
6ES7417-4HL01-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 417H
6ES7417-4HL04-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 417H
6ES7417-4XL00-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 417-4
6ES7417-4XL04-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 417-4
6ES7421-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-1BL01-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-1FH20-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-5EH00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-7BH00-0AB0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-7BH01-0AB0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7421-7DH00-0AB0	SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE
6ES7422-0XX00-7AA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7422-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-1BH11-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-1FF00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7422-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-1HH00-0AA0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-5EH00-0AB0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-5EH10-0AB0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7422-7BL00-0AB0	SIMATIC S7-400, DIGITALAUSGABE
6ES7431-0HH00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7431-1KF00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7431-1KF10-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7431-1KF20-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7431-7KF00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7431-7KF00-6AA0	SIMATIC S7-400, FRONTSTECKER
6ES7431-7KF10-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7431-7QH00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGEINGABE
6ES7432-1HF00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANALOGAUSGABE
6ES7440-1CS00-0YE0	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR.
6ES7441-1AA02-0AE0	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR.
6ES7441-1AA03-0AE0	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR.
6ES7441-2AA02-0AE0	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR.
6ES7441-2AA03-0AE0	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR.
6ES7443-1EX11-0XE0	SIMATIC S7-400, CP443-1
6ES7444-1MX00-0XE0	SIMATIC S7-400, KOMMUNIK.BAUGR.
6ES7450-1AP00-0AE0	SIMATIC S7-400, FUNKTIONSMODUL
6ES7451-3AL00-0AE0	SIMATIC S7-400, POSITIONIERBAUGR
6ES7452-1AH00-0AE0	SIMATIC S7-400, NOCKENSTEUERWERK
6ES7453-3AH00-0AE0	SIMATIC S7-400, FUNKTIONSBAUGR.
6ES7455-0VS00-0AE0	SIMATIC S7-400, REGELUNGSBAU-
6ES7455-1VS00-0AE0	SIMATIC S7-400, REGELUNGSBAU-
6ES7456-2AA00-0AB0	SIMATIC M7-400, FM456-2
6ES7456-4EY00-0AE0	SIMATIC M7-400,
6ES7460-0AA00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7460-0AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7460-1BA00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7460-1BA01-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7460-3AA00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7460-3AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7460-4AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, ABSCHLUSSSTECKER
6ES7461-0AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-1BA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-1BA00-7AA0	SIMATIC S7-400, ABSCHLUSSSTECKER
6ES7461-1BA01-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-3AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-3AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, ABSCHLUSSSTECKER
6ES7461-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7461-4AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, ABSCHLUSSSTECKER
6ES7461-4AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7463-2AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ANSCHALTBAUGR.
6ES7467-5FJ00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALT. IM467
6ES7467-5GJ00-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALT. IM467
6ES7467-5GJ01-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALT. IM467
6ES7467-5GJ02-0AB0	SIMATIC S7-400, ANSCHALT. IM467
6es7468-1AH50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-1BB50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-1BF00-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-1CB00-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-1CC50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-1CF00-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7468-1DB00-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-1DC50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL,
6ES7468-1DE50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL,
6ES7468-1DG00-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL,
6ES7468-3AH50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7468-3BB50-0AA0	SIMATIC S7-400, IM-KABEL
6ES7470-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ADAPTIONSKAPSEL
6ES7478-1AN00-0AA0	SIMATIC M7-400, SPEICHERMODUL
6ES7478-1AN10-0AA0	SIMATIC M7-400, SPEICHERMODUL
6ES7478-1BM10-0AA0	SIMATIC M7-400, SPEICHERMODUL
6ES7478-2AC00-0AC0	SIMATIC M7-400,
6ES7478-2BA00-0AC0	SIMATIC M7-400,
6ES7478-2CA00-0AC0	SIMATIC M7-400,
6ES7486-3AA00-0AB0	SIMATIC M7-400, CPU486-3
6ES7488-3AA00-0AB0	SIMATIC M7-400, CPU488-3
6ES7488-4GY00-0AC0	SIMATIC M7-400, CPU488-4
6ES7488-5FY00-0AC0	SIMATIC M7-400, CPU488-5
6ES7490-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7490-0AB00-0AA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7490-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7490-1BA00-0AA0	SIMATIC S7/M7, VERBINDUNGSKLEMME
6ES7492-1AL00-0AA0	SIMATIC S7-400, FRONTSTECKER
6ES7492-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, FRONTSTECKER
6ES7492-1CL00-0AA0	SIMATIC S7-400, FRONTSTECKER
6ES7492-1XL00-0AA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEILSET
6ES7492-2XL00-0AA0	SIMATIC S7-400, FRONTKLAPPE
6ES7612-2QH00-0AB4	SIMATIC WINAC ERSATZTEIL
6ES7613-0CA00-1CA0	SIMATIC C7-613,
6ES7613-1CA00-0AE3	SIMATIC C7-613, KOMPLETTGERAET
6ES7613-1CA01-0AE3	SIMATIC C7-613, KOMPLETTGERAET
6ES7614-1AH00-0AB3	SIMATIC S7, BRANCHEN - CPU 614,
6ES7614-1AH01-0AB3	SIMATIC S7, BRANCHEN - CPU 614,
6ES7614-1AH02-0AB3	SIMATIC S7, BRANCHEN - CPU 614,
6ES7614-1AH03-0AB3	SIMATIC S7, BRANCHEN - CPU 614,
6ES7616-2PG01-0AB4	SIMATIC WINAC PRO LITE SLOT-PLC
6ES7616-2PK01-0AB4	SIMATIC WINAC, ERSATZTEIL
6ES7616-2QL00-0AB4	SIMATIC WINAC ERSATZTEIL
6ES7620-0AA00-3AA0	SIMATIC C7, SCHUTZRAHMEN
6ES7620-0AA00-4AA0	SIMATIC C7-620, SIMULATORBAUGR.
6ES7621-1AD00-0AE3	SIMATIC C7-621, KOMPLETTGERAET
6ES7621-1AD00-6AE3	SIMATIC C7-621, ANSCHALTUNG
6ES7621-1AD01-0AE3	SIMATIC C7-621, KOMPLETTGERAET
6ES7621-1AD02-0AE3	SIMATIC C7-621, KOMPLETTGERAET
6ES7621-6BD00-0AE3	SIMATIC C7-621, KOMPLETTGERAET
6ES7621-6BD01-0AE3	SIMATIC C7-621 ASI, KOMPL. GERAET
6ES7621-6BD02-0AE3	SIMATIC C7-621 ASI, KOMPL. GERAET
6ES7623-1AE00-0AE3	SIMATIC C7-623, KOMPAKTSTATION
6ES7623-1AE00-3AA0	SIMATIC C7, ERSATZTEIL
6ES7623-1AE00-6AA0	SIMATIC C7, EIN-/AUSGABEBAUGR.
6ES7623-1AE01-0AE3	SIMATIC C7-623, KOMPAKTSTATION
6ES7623-1AE01-4AA0	SIMATIC C7, STECKERSATZ FUER
6ES7623-1AE01-5AA0	SIMATIC C7,
6ES7623-1CE00-0AE3	SIMATIC C7-623/A, KOMPAKTSTATION
6ES7623-1CE01-0AE3	SIMATIC C7-623/A, KOMPLETTGERAET
6ES7623-1DE01-0AE3	SIMATIC C7-623/P, KOMPLETTGERAET
6ES7623-1SB01-0AC0	SIMATIC C7-623/P,
6ES7624-1AE00-0AE3	SIMATIC C7-624, KOMPAKTSTATION
6ES7624-1AE01-0AE3	SIMATIC C7-624, KOMPAKTSTATION

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7624-1DE01-0AE3	SIMATIC C7-624/P,KOMPLETTGERAET
6ES7626-0AA00-0AE3	SIMATIC C7-626, DISPLAY
6ES7626-1AG00-0AE3	SIMATIC C7-626, KOMPLETTGERAET
6ES7626-1AG01-0AE3	SIMATIC C7-626, KOMPLETTGERAET
6ES7626-1AG02-0AE3	SIMATIC C7-626, KOMPLETTGERAET
6ES7626-1CG00-0AE3	SIMATIC C7-626/A,KOMPLETTGERAET
6ES7626-1CG01-0AE3	SIMATIC C7-626/A,KOMPLETTGERAET
6ES7626-1CG02-0AE3	SIMATIC C7-626/A,KOMPLETTGERAET
6ES7626-1DG02-0AE3	SIMATIC C7-626/P,KOMPLETTGERAET
6ES7626-1DG03-0AE3	SIMATIC C7-626/P,KOMPLETTGERAET
6ES7626-1DG04-0AE3	SIMATIC C7-626/P,KOMPLETTGERAET
6ES7626-2AG00-0AE3	SIMATIC C7-626 DP, KOMPL.GERAET
6ES7626-2AG01-0AE3	SIMATIC C7-626 DP, KOMPL.GERAET
6ES7626-2AG02-0AE3	SIMATIC C7-626 DP, KOMPL.GERAET
6ES7626-2CG01-0AE3	SIMATIC C7-626/A DP,KOMP.GERAET
6ES7626-2DG02-0AE3	SIMATIC C7-626/P DP,KOMP.GERAET
6ES7626-2DG03-0AE3	SIMATIC C7-626/P DP,KOMP.GERAET
6ES7626-2DG04-0AE3	SIMATIC C7-626/P DP,KOMP.GERAET
6ES7630-0DA00-0AB0	SIMATIC C7, EIN-/AUSGABEBAUGR.
6ES7633-1DF00-0AE3	SIMATIC C7-633/P,KOMPLETTGERAET
6ES7633-1DF01-0AE3	SIMATIC C7-633/P,KOMPLETTGERAET
6ES7633-1DF02-0AE3	SIMATIC C7-633/P,KOMPLETTGERAET
6ES7633-2BF00-0AE3	SIMATIC C7-633 DP, KOMPL.GERAET
6ES7633-2BF01-0AE3	SIMATIC C7-633 DP, KOMPL.GERAET
6ES7633-2BF02-0AE3	SIMATIC C7-633 DP, KOMPL.GERAET
6ES7633-2BJ01-0AE3	SIMATIC C7-633 DP, KOMPL.GERAET
6ES7633-2BJ02-0AE3	SIMATIC C7-633 DP, KOMPL.GERAET
6ES7634-1DF00-0AE3	SIMATIC C7-634/P,KOMPLETTGERAET
6ES7634-1DF01-0AE3	SIMATIC C7-634/P,KOMPLETTGERAET
6ES7634-1DF02-0AE3	SIMATIC C7-634/P,KOMPLETTGERAET
6ES7634-2BF00-0AE3	SIMATIC C7-634 DP, KOMPL.GERAET
6ES7634-2BF01-0AE3	SIMATIC C7-634 DP, KOMPL.GERAET
6ES7634-2BF02-0AE3	SIMATIC C7-634 DP, KOMPL.GERAET
6ES7635-0AA00-3AA0	SIMATIC C7-613/C7-635,
6ES7635-0AA00-4AA0	SIMATIC C7-613/-635/-636,
6ES7635-0AA00-4BA0	SIMATIC C7-613/-635/-636,
6ES7635-0AA00-6AA0	SIMATIC C7-613/C7-635,
6ES7635-0AA00-6BA0	SIMATIC C7-613/C7-635,
6ES7635-0AA00-6CA0	SIMATIC C7-613/C7-635,
6ES7635-0AA00-6EA0	SIMATIC C7-613/C7-635,
6ES7635-2EB00-0AE3	SIMATIC C7-635 TOUCH,
6ES7635-2EB01-0AE3	SIMATIC C7-635 TOUCH,
6ES7635-2EC00-0AE3	SIMATIC C7-635 TASTEN,
6ES7635-2EC01-0AE3	SIMATIC C7-635 TASTEN,
6ES7636-2EC00-0AE3	SIMATIC C7-636 TASTEN,
6ES7654-7HY00-0XA0	SIMATIC S7, BUSMODUL
6ES7678-1RA00-0XB0	SIMATIC WINAC SLOT PSEB,
6ES7700-0AL00-0YA0	SIMATIC UD700, UPDATE DEVICE
6ES7901-0BF00-0AA0	SIMATIC S7, MPI-KABEL
6ES7901-3BF20-0XA0	SIMATIC S7, PC/PPI-KABEL
6ES7901-3BF21-0XA0	SIMATIC S7-200, PC/PPI-KABEL
6ES7901-3CB30-0XA0	SIMATIC S7-200, PC/PPI-KABEL MM
6ES7901-3DB30-0XA0	SIMATIC S7-200,USB/PPI-KABEL MM
6ES7951-0AG00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7951-0FE00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-0KD00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD 16 KB
6ES7951-0KD80-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-0KE00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD 32KB

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer**Bezeichnung1**

6ES7951-0KE80-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-0KF00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD 64 KB
6ES7951-0KF80-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-0KG00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-0KJ00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-1AH00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7951-1AJ00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7951-1AK00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7951-1AL00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7951-1KH00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-1KK00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-1KL00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7951-1KM00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-0AF00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-0KF00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-0KH00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1AH00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-1AK00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-1AL00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-1AM00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-1AP00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-1AS00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
6ES7952-1KK00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1KL00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1KM00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1KP00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1KS00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1KT00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7952-1KY00-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7953-8LF00-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LF10-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LF11-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LG00-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LG10-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LG11-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LJ00-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LJ10-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LJ11-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LL00-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LL10-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LL11-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LM00-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LM10-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LM11-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LP10-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7953-8LP11-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
6ES7955-2AL00-0AA0	SIMATIC S7-400, ARBEITSSPEICHER
6ES7955-2AM00-0AA0	SIMATIC S7-400, ARBEITSSPEICHER
6ES7955-2AM10-0AA0	SIMATIC S7-400H,ARBEITSSPEICHER
6ES7960-1AA00-0XA0	SIMATIC S7-400H,
6ES7960-1AA00-5AA0	SIMATIC S7-400H, SYNC-KABEL LWL
6ES7960-1AA00-5BA0	SIMATIC S7-400H, SYNC-KABEL LWL
6ES7960-1AA00-5KA0	SIMATIC S7-400H, SYNC-KABEL LWL
6ES7960-1AA04-0XA0	SIMATIC S7-400H,
6ES7960-1AA04-5AA0	SIMATIC S7-400H,
6ES7960-1AA04-5BA0	SIMATIC S7-400H,
6ES7960-1AA04-5KA0	SIMATIC S7-400H,
6ES7960-1AB04-0XA0	SIMATIC S7-400H,

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6ES7961-1AA00-0AC0	SIMATIC M7,
6ES7961-2AA00-0AC0	SIMATIC M7,
6ES7961-3AA00-0AC0	SIMATIC M7,
6ES7962-1BA01-0AC0	SIMATIC M7,
6ES7962-3AA00-0AC0	SIMATIC M7,
6ES7962-4AA00-0AC0	SIMATIC M7,
6ES7963-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7963-2AA00-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7963-3AA00-0AA0	SIMATIC S7-400,
6ES7964-2AA00-0AB0	SIMATIC M7-400,
6ES7964-2AA01-0AB0	SIMATIC S7, IF964-DP
6ES7964-2AA04-0AB0	SIMATIC S7, IF964-DP
6ES7968-0AA00-0AA0	SIMATIC M7, ZUBEHOER
6ES7971-0AB00	SIMATIC S7, Pufferbatterie 3,6V / 1,9Ah
6ES7971-0BA00	SIMATIC S7-400, PUFFERBATTERIE
6ES7971-1AA00-0AA0	SIMATIC S7, PUFFERBATTERIE (LI)
6ES7971-2BA00-0AA0	SIMATIC WINAC, PUFFERBATTERIE
6ES7971-5BB00-0AA0	SIMATIC S7-300, AKKU
6ES7972-0AA00-0XA0	SIMATIC S7, RS485 REPEATER
6ES7972-0AA01-0XA0	SIMATIC DP, RS485 REPEATER
6ES7972-0AB00-0XA0	SIMATIC S7, DIAGNOSE-REPEATER
6ES7972-0AB01-0XA0	SIMATIC S7, DIAGNOSE-REPEATER
6ES7972-0AC80-0XA0	SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE
6ES7972-0BA11-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BA30-0XA0	SIMATIC DP, BUSANSCHLUSS-
6ES7972-0BA40-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BA41-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BA50-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BA60-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BB11-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BB12-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BB40-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BB41-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BB50-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BB60-0XA0	SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0CA11-0XA0	SIMATIC S7, HMI ADAPTER V5
6ES7972-0CA32-0XA0	SIMATIC S7, TS ADAPTER V5
6ES7972-0CA33-0XA0	SIMATIC S7, TS ADAPTER V5.1
6ES7972-0CA34-0XA0	SIMATIC S7, TS-ADAPTER 5.2
6ES7972-0CB35-0XA0	SIMATIC S7, TS-ADAPTER II
6ES7972-0CC35-0XA0	SIMATIC S7, TS-ADAPTER II ISDN
6ES7972-0DA00-0AA0	SIMATIC DP, RS485 ABSCHLUSS-
6ES7972-0DA30-0XA0	SIMATIC DP, BUSANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-4AA00-0XA0	SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER
6ES7972-4AA01-0XA0	SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER
6ES7973-1HD00-0AA0	SIMATIC S7, SICHERUNGSSATZ
6ES7973-1HD10-0AA0	SIMATIC S7-400, ERSATZTEIL
6ES7974-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, MESSBEREICHSMODULE
6EV2031-4EC00	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG
6EV2230-4DK	SIMADYN-C-NETZGER. +-15V
6EW1000-7AA	SIMATIC S5, PUFFERBATTERIE
6EW1160-5AF	SIMATIC S5, STROMVERSORGUNG
6GK1100-0AA00	SIMATIC NET, SIBUKO-PAKET 1
6GK1100-0AB00	SIMATIC NET, SIBUKO-PAKET 2
6GK1100-0AF00	SINEC H1FO BUSKOPPLER
6GK1100-0AG00	SINEC H1FO BUSKOPPLER EINSCHUB
6GK1100-0AG01	SINEC H1FO BUSKOPPLER EINSCHUB

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6GK1100-0AH00	SINEC H1FO ZWEIKANALEINSCH. ZUM
6GK1100-0AH01	SINEC H1FO ZWEIKANALEINSCH. ODM
6GK1100-0AJ00	SIMATIC NET, SIBUKO-PAKET 6
6GK1100-0BA00	SIMATIC NET, TPTR
6GK1100-2AB00	SIMATIC NET, IE OMC TP11
6GK1100-2AC00	SIMATIC NET, IE OMC TP11-LD
6GK1101-0AA01	SINEC H1FO AKTIVER STERNKOPPLER
6GK1101-0AB01	SINEC H1FO AKTIVER STERNKOPPLER
6GK1102-0AA00	SINEC H1 SSV 102 A
6GK1102-0AB00	SINEC H1 SSV 102 B
6GK1102-0AC00	SIMATIC NET, SSV 102
6GK1102-4AA00	SIMATIC NET, OLM F. INDUSTRIAL
6GK1102-5AA00	SIMATIC NET, ELM F. INDUSTRIAL
6GK1102-6AA00	SIMATIC NET, ELS TP40
6GK1102-6AB00	SIMATIC NET, ELS TP40M
6GK1102-7AA00	SIMATIC NET, ELS TP80
6GK1104-0AA00	SIMATIC NET, SSV 104
6GK1105-0AA00	SIMATIC NET, IND.ETHERNET OSM
6GK1105-1AA00	SIMATIC NET, IND. ETHERNET ORM
6GK1105-2AA00	SIMATIC NET, OSM ITP62
6GK1105-2AA10	SIMATIC NET, OSM ITP62
6GK1105-2AB00	SIMATIC NET, OSM TP62
6GK1105-2AB10	SIMATIC NET, OSM TP62
6GK1105-2AC00	SIMATIC NET, OSM ITP62-LD
6GK1105-2AC10	SIMATIC NET, OSM ITP62-LD
6GK1105-2AD00	SIMATIC NET, OSM ITP53
6GK1105-2AD10	SIMATIC NET, OSM ITP53
6GK1105-2AE00	SIMATIC NET, OSM TP22
6GK1105-3AA00	SIMATIC NET, ESM ITP80
6GK1105-3AA10	SIMATIC NET, ESM ITP80
6GK1105-3AB00	SIMATIC NET, ESM TP80
6GK1105-3AB10	SIMATIC NET, ESM TP80
6GK1105-3AC00	SIMATIC NET, ESM TP40
6GK1105-4AA00	SIMATIC NET, OSM BC08
6GK1110-0AA00	SIMATIC NET, REPEATER FUER
6GK1110-1AA00	SIMATIC NET, IE RADIO LINK
6GK1140-0AA00	SINEC SK132 ANSCHALTMODUL ETC M
6GK1140-0AB00	SK132 ANSCHALTMODUL ETC 216
6GK1140-0AC00	SINEC KONZENTRATOR 132
6GK1140-0BA00	CP 1400 OHNE SOFTWARE
6GK1140-1NA00	SIMATIC NET, CP 1401
6GK1141-0AA00	SINEC KOMMUNIKATIONSPROZESSOR
6GK1141-1AA00	SIMATIC NET, CP 1411
6GK1143-0AA01	SINEC H1 ANSCHALTUNG CP 143 TF
6GK1143-0AB01	SINEC H1 ANSCHALTUNG CP 143 TF
6GK1143-0TA02	SINEC CP 1430 TF
6GK1143-0TB01	SINEC CP 1430 TF
6GK1147-0AA10	SIMATIC NET, CP1470 (A1)
6GK1147-1AA10	SINEC CP1471 (A1)
6GK1147-3MA00	SINEC CP 1473 MAP
6GK1147-5AA01	SINEC CP1475 TF
6GK1147-5MA00	SINEC CP 1475 MAP
6GK1147-6MA01	SINEC CP 1476 MAP
6GK1151-1AA00	SIMATIC NET, CP 1511
6GK1151-2AA00	SIMATIC NET, IE, CP 1512 PC
6GK1151-5AA00	SIMATIC NET,IE, CP 1515 PCMCIA
6GK1161-2AA00	SIMATIC NET,IE,CP1612 PCI-KARTE
6GK1161-3AA00	SIMATIC NET, IE, CP 1613

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6GK1210-0SA00	SIMATIC NET, REPEATER
6GK1210-1SA00	SIMATIC NET, EXTENDER
6GK1241-3SA00	SIMATIC NET, CP 2413
6GK1243-0SA10	SINEC CP 2430
6GK1243-0SA20	SINEC CP 2430
6GK1243-3SA00	SINEC CP 2433
6GK1400-0AA00	SINEC BRIDGE 400 ZUR KOPPLUNG
6GK1411-5AA00	SIMATIC NET, IE/PB LINK
6GK1411-5AA20	SIMATIC NET, IE/PB LINK
6GK1415-0AA00	SIMATIC NET, DP/EIB LINK
6GK1415-0AA01	SIMATIC NET, DP/EIB LINK
6GK1415-2AA00	SIMATIC NET, DP/AS-INTERFACE
6GK1415-2AA01	SIMATIC NET, DP/AS-INTERFACE
6GK1500-0AA00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485
6GK1500-0AA10	SIMATIC NET, BUSTERMINAL 12M
6GK1500-0AB00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485
6GK1500-0DA00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485
6GK1500-0EA02	SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG
6GK1500-0FC00	SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG
6GK1500-1AA00	SIMATIC NET, OPT.BUSTERMINAL PF
6GK1500-1AB00	SIMATIC NET, OPT.BUSTERMINAL SF
6GK1500-3AA00	SIMATIC NET, PROFIBUS OBT
6GK1501-0AA00	SIMATIC NET, AS 501 A
6GK1501-0AB00	SIMATIC NET, AS 501 B
6GK1501-1AA00	SIMATIC NET, EINKANALEINSCHUB
6GK1501-1AB00	SIMATIC NET, EINKANALEINSCHUB
6GK1502-1AA00	SIMATIC NET, OLP F. PROFIBUS
6GK1502-2CA00	SIMATIC NET, PB OLM/P11 V3
6GK1502-2CA10	SIMATIC NET, PB OLM/P11 V3.1
6GK1502-2CB00	SIMATIC NET, PB OLM/G11 V3
6GK1502-2CB10	SIMATIC NET, PB OLM/G11 V3.1
6GK1502-2CC00	SIMATIC NET, PB OLM/G11-1300 V3
6GK1502-2CC10	SIMATIC NET, PB OLM/G11-1300V3.1
6GK1502-3AA10	SIMATIC NET, OLM/P3 (A2)
6GK1502-3AB10	SIMATIC NET, OLM/S3 (A2)
6GK1502-3AC10	SIMATIC NET, OLM/S3-1300
6GK1502-3BA00	SIMATIC NET, OLM12M F. PROFIBUS
6GK1502-3CA00	SIMATIC NET, PB OLM/P12 V3
6GK1502-3CA10	SIMATIC NET, PB OLM/P12 V3.1
6GK1502-3CB00	SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12
6GK1502-3CB10	SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12
6GK1502-3CC00	SIMATIC NET, PB OLM/G12-1300 V3
6GK1502-3CC10	SIMATIC NET, PB OLM/G12-1300
6GK1502-3CD00	SIMATIC NET, PB OLM/G12-EEC
6GK1502-3CD10	SIMATIC NET, PB OLM/G12-EEC
6GK1502-4AA10	SIMATIC NET, OLM/P4 (A2)
6GK1502-4AB10	SIMATIC NET, OLM/S4 (A2)
6GK1502-4AC10	SIMATIC NET, OLM/S4-1300
6GK1503-0AA00	SIMATIC NET, PROFIBUS ILM
6GK1510-0AC00	SIMATIC NET, REPEATER RS485 IP20
6GK1510-0AD00	SIMATIC NET, REPEATER RS485 IP65
6GK1510-1AA00	SINEC L2 REPEATERADAPTER SF
6GK1510-1AB00	SINEC L2 REPEATERREDUNDANZ-
6GK1541-1AA00	SIMATIC NET, CP 5411
6GK1541-2BA00	SIMATIC NET, PB, CP 5412 (A2)
6GK1543-0AA00	SINEC CP5430
6GK1543-0AA02	SINEC CP5430 TF (A2)
6GK1543-1AA01	SINEC CP5431 FMS / DP

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6GK1548-0AA00	SINEC CP5480 (A0)
6GK1548-0BA00	SIMATIC NET, CP 5480 FDL
6GK1548-0DA10	CP 5480-DP MASTER
6GK1548-0FA00	SIMATIC NET, CP 5480 FMS
6GK1551-1AA00	SIMATIC NET, PB, CP 5511
6GK1551-2AA00	SIMATIC NET, PB, CP 5512
6GK1561-1AA00	SIMATIC NET, PB, CP 5611
6GK1561-3AA00	SIMATIC NET, CP 5613, PCI-KARTE
6GK1561-3AA01	SIMATIC NET, CP 5613A2, PCI-KARTE
6GK1561-3FA00	SIMATIC NET, CP5613FO, PCI-KARTE
6GK1561-4AA00	SIMATIC NET, CP 5614, PCI-KARTE
6GK1561-4AA01	SIMATIC NET, CP 5614A2, PCI-KARTE
6GK1561-4FA00	SIMATIC NET, CP5614FO, PCI-KARTE
6GK1610-0TA00	SIMATIC NET, MOBIC T8, DEUTSCH
6GK1610-0TA01	SIMATIC NET, MOBIC T8, ENGLISCH
6GK1611-0TA01-0AX0	SIMATIC NET, MOBIC T8 D,E,F,S,I
6GK1611-0TA01-1BV0	SIMATIC NET, MOBIC T8 CHIN.V1.1C
6GK1611-0TA01-1DV0	SIMATIC NET, MOBIC T8 CHIN.V1.2
6GK1751-5AA00	SIMATIC NET, IWLAN, CP 7515
6GK1900-0AB00	SIMATIC NET, CONFIGURATION PLUG
6GK1900-0HB00-0AC0	SIMATIC NET, BFOC PLUG PCF
6GK1900-0HL00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT
6GK1900-0KB00-0AC0	SIMATIC NET, SIMPLEX PLUG PCF
6GK1900-0KL00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT
6GK1901-0AA00-0AA0	SIMATIC NET, BUSKOPPLER
6GK1901-0AA00-0AC0	SIMATIC NET, BUSKOPPLER MIT 2SS
6GK1901-1BB10-2AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180
6GK1901-1BB10-2AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180
6GK1901-1BB10-2AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180
6GK1901-1BB20-2AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 90
6GK1901-1BB20-2AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 90
6GK1901-1BB20-2AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 90
6GK1901-1FC00-0AA0	SIMATIC NET, IE FC OUTLET RJ45
6GK1901-2AA00-0AA0	SINEC ANZEIGEELEMENT: LED-AN-
6GK1901-4AA00-0AA0	SINEC H1FO KOLLISIONSERKENN-
6GK1901-8AB00-0AA0	SINEC UHRZEITMODUL S5
6GK1901-8AB01-0AA0	SINEC UHRZEITMODUL S5 FUER
6GK1906-1BA00	SIMATIC NET, MOBIC AKKU
6GK1906-1BB00	SIMATIC NET, MOBIC WECHSELAKKU
6GK1906-1CA02	SIMATIC NET, MOBIC NETZKABEL UK
6GK1906-1CB00	SIMATIC NET, MOBIC NETZTEIL
6GK1906-1CC00	SIMATIC NET, MOBIC LADENETZTEIL
6GK1921-0AA00-0AA0	SINEC MULTITESTSTATION
6GK1921-0AA01-0AA0	SIMATIC NET, UHRZEITSENDER
6GK5104-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X104-2,
6GK5106-1BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X106-1,
6GK5108-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X108,
6GK5204-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204-2,
6GK5206-1BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X206-1,
6GK5208-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X208,
6GK5208-0CA00-2AA6	SIMATIC NET, SCALANCE X208PRO,
6GK5414-3FC00-2AA2	SIMATIC NET, SCALANCE X414-3E,
6GK5490-0AA00-0AA2	SIMATIC NET, SCALANCE X-400
6GK5491-2AB00-8AA2	SIMATIC NET,
6GK5491-2AC00-8AA2	SIMATIC NET,
6GK5492-2AL00-8AA2	SIMATIC NET,
6GK5492-2AM00-8AA2	SIMATIC NET,
6GK5495-8BA00-8AA2	SIMATIC NET,

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6GK5496-4MA00-8AA2	SIMATIC NET,
6GK5498-0AA00-0AA0	SIMATIC NET, SCALANCE X-400
6GK5498-1AA00-0AA0	SIMATIC NET, SCALANCE X-400
6GK5744-1ST00-2AA6	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET
6GK5744-1ST00-2AB6	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET
6GK5788-1ST00-2AA6	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT
6GK5788-1ST00-2AB6	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT
6GK5788-2ST00-2AA6	SIMATIC NET, IWLAN DUAL ACCESS
6GK5788-2ST00-2AB6	SIMATIC NET, IWLAN DUAL ACCESS
6GK5791-1PS00-0AA6	SIMATIC NET, POWER SUPPLY
6GK5793-8DR00-0AB6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT
6GK5795-4MR00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT
6GK5795-6MR00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT
6GK5798-1LP00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN LIGHTNING
6GK7142-2AH00-0XA0	SIMATIC NET, CP 142-2
6GK7242-2AX00-0XA0	SIMATIC NET, CP 242-2
6GK7242-8DP00-0XA0	SIMATIC NET, CP 242-8
6GK7243-1EX00-0XE0	SIMATIC NET, CP 243-1
6GK7243-1GX00-0XE0	SIMATIC NET, CP 243-1IT
6GK7243-2AX01-0XA0	SIMATIC NET, CP 243-2
6GK7342-2AH01-0XA0	SIMATIC NET, CP 342-2
6GK7342-5DA01-0XE0	SIMATIC NET, CP 342-5
6GK7342-5DA02-0XE0	SIMATIC NET, CP 342-5
6GK7342-5DF00-0XE0	SIMATIC NET, CP 342-5 FO
6GK7343-1BA00-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1
6GK7343-1CX00-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN
6GK7343-1EX00-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 TCP
6GK7343-1EX10-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1
6GK7343-1EX11-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1
6GK7343-1EX20-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1
6GK7343-1GX00-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 IT
6GK7343-1GX11-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 IT
6GK7343-1GX20-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1IT
6GK7343-1HX00-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 PN
6GK7343-2AH00-0XA0	SIMATIC NET, CP 343-2
6GK7343-2AH10-0XA0	SIMATIC NET, CP 343-2 P
6GK7343-5FA00-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-5
6GK7343-5FA01-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-5
6GK7443-1EX10-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1
6GK7443-1EX11-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1
6GK7443-1EX40-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1 ADVANCED
6GK7443-1GX10-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1 IT
6GK7443-1GX11-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1 IT
6GK7443-5DX02-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 EXTENDED
6GK7443-5DX03-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 EXTENDED
6GK7443-5DX04-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 EXTENDED
6GK7443-5FX01-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 BASIC
6GK7443-5FX02-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 BASIC
6GT2002-0AA0	MOBY GRUNDMODUL ASM 400/401
6GT2002-0AB0	MOBY KANALMODUL CM 422
6KA9900	SIMADYN C-MESSGEBER
6KA9901	SIMADYN C-MESSGEBER
6KA9902	SIMADYN C-MESSGEBER
6KA9904	SIMADYN C-MESSGEBER
6KA9905	SIMADYN C-MESSGEBER
6NH1802-5BA	SINAUT ST1, TIM 11 SL V.24
6NH1802-5BD	SINAUT ST1, TIM 11 SL RS422-A
6NH1802-5EA	SINAUT ST1, TIM 11 TEL V.24

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
6NH1802-5FA	SINAUT ST1, TIM 11 C
6NH1804-2BB01-3BB2	SINAUT ST1, TIM 011B SL
6NH1804-2BB01-3CB2	SINAUT ST1, TIM 011B TEL
6NH7800-3AA00	SINAUT ST7, TIM 3V
6NH7800-3AA20	SINAUT ST7, TIM 32
6NH7800-3AA30	SINAUT ST7, TIM 33
6NH7800-3AA40	SINAUT ST7, TIM 34
6NH7800-3AD00	SINAUT ST7, TIM 3V D
6NH7800-3AD20	SINAUT ST7, TIM 32 D
6NH7800-3AD30	SINAUT ST7, TIM 33 D
6NH7800-3AD40	SINAUT ST7, TIM 34 D
6NH7800-4AA00	SINAUT ST7, TIM 4V
6NH7800-4AA20	SINAUT ST7, TIM 42
6NH7800-4AA30	SINAUT ST7, TIM 43
6NH7800-4AA40	SINAUT ST7, TIM 44
6NH7800-4AA90	SINAUT ST7, TIM 4R
6NH7800-4AD00	SINAUT ST7, TIM 4V D
6NH7800-4AD20	SINAUT ST7, TIM 42 D
6NH7800-4AD30	SINAUT ST7, TIM 43 D
6NH7800-4AD40	SINAUT ST7, TIM 44 D
6NH7800-4AD90	SINAUT ST7, TIM 4R D
6NH7808-3AA00	VICOS RTU, TIM 3V BN
6NH7808-3AD00	VICOS RTU, TIM 3V D BN
6NH7808-4AA00	VICOS RTU, TIM 4V BN
6NH7808-4AA90	VICOS RTU, TIM 4R BN
6NH7808-4AD00	VICOS RTU, TIM 4V D BN
6NH7808-4AD90	VICOS RTU, TIM 4R D BN
6NH7810-0AA20	SINAUT ST7, MD2
6NH7810-0AA30	SINAUT ST7, MD3
6NH7810-0AA40	SINAUT ST7, MD4
6NH9810-2A	SINAUT ST1, MD100
6NH9810-2F	SINAUT ST1, MD124
6NH9821-0BB00	SINAUT ST1, OPM
6NH9821-0BC11	SINAUT ST1/ST7, LTOP1
6NH9821-0BC12	SINAUT ST1/ST7, LTOP2
6NH9821-2GA	SINAUT ST1, NFGUE 2
6NH9821-4GA	SINAUT ST1, NFGUE 4
6NH9830-2AA01	SINAUT ST1, DCF77
6NH9831-0AA	SINAUT ST1/ST7, DCF INANT
6NH9831-0BA	SINAUT ST1/ST7, DCF AUANT-D
6NH9831-0DA	SINAUT ST1/ST7, DCF AUANT-M
6NH9831-2AA	SINAUT ST1/ST7, DCF IND-BS
6NH9831-8AA	SINAUT ST7, GPS-KIT
6NH9831-8LA	SINAUT ST7, GPS BS
6NH9840-3DB35	SINAUT ST1, GSM-KIT TC35
6NH9840-3DB45	SINAUT ST7
C79451-Z1575-U8	ETHERLINK III-COMBO (3COM)
C79458-L2343-A2	CP 1413 HARDWARE
C79458-L2363-A1	CP 5412 (A1) HARDWARE
C98130-A1102-C49	SIMATIC S5, ABDECKKLAPPEN
C98130-A1102-C77	SIMATIC S5, ERSATZTEIL
C98130-A1155-A7	SIMATIC S5, BATTERIEEINSCHUB
HIR:737070-101	ENT 10515-R DC 24V ERSATZTEIL
HIR:743970-213	NETZTEIL ENT 10515-R AC,
HIR:943076-101	TYDE TRANSCEIVER INTERFACEKARTE
HIR:943178-101	SIMATIC NET, KYDE-S UC
HIR:943179-121	SINEC H1FO OYDE-S (BFOC) UC
HIR:943218-101	SINEC H1FO DYDE DIAGNOSE-

Tel. 0049 2256 959777

Fax. 0049 2256 959511

sps-service@wallerath.com

Artikelnummer	Bezeichnung1
HIR:943240-001	MR8-03 MULTI-LAN-SWITCH
HIR:943241-002	EBGM
HIR:943242-002	EBAUI FUER INDUSTRIAL ETHERNET
HIR:943243-022	EBMM FUER INDUSTRIAL ETHERNET
HIR:943244-022	EBSM (BFOC)
HIR:943244-122	EBSM-P (BFOC)
HIR:943261-001	ASGE 2E AC (120 V /230 V UM-
HIR:943262-001	SIMATIC NET, ASGE 1-RE AC FUER
HIR:943263-001	SIMATIC NET, ASGE 1-R2E AC
HIR:943263-101	SIMATIC NET, ASGE 1-R2E DC 24V
HIR:943263-220	ASGE 1-R2 E(220V) STERNKOPPLER
HIR:943265-101	SIMATIC NET, ASGE 2-2R2E DC 24V
HIR:943265-201	SIMATIC NET ASGE 2-2R2E AC
HIR:943270-002	MINI-UTDE-RJ45
HIR:943290-021	SINAUT ST1, RSM-G
HIR:943291-001	SINAUT ST1, RSM-S
HIR:943295-001	CYDE KOAX-MULTIPOINT-REPEATER-
HIR:943303-022	SIMATIC NET, MINI-OTDE (BFOC)
HIR:943319-001	SIMATIC NET, ECAUI
HIR:943353-021	SIMATIC NET, ECFL2-BFOC
HIR:943357-021	SIMATIC NET, ECFL4-BFOC FUER
HIR:943394-002	SIMATIC NET, ERISDN
HIR:943405-021	SINAUT ST1, RSM-E
HIR:943431-001	SIMATIC NET, ECTP3
HIR:943442-001	SIMATIC NET, HSSM
HIR:943467-001	SIMATIC NET,
HIR:943503-340	SIMATIC NET, MIKE FLASH +
HIR:943508-001	SIMATIC NET, UYDE UTP-MULTIPOINT
HIR:943593-001	SIMATIC NET, HSSM2

Please do not hesitate to contact us should you have any questions about this matter.